LA FANTASTICA

COMMODORE 64

PROGRAMAS PARA

GANAR MUCHO DINERO
TRACG
RECUPERAR PROGRAMAS
DESPROTEGER CARTRIDGES
CONSTRUIR RESETS

La Use Stille 1 50

The second of the man brane the descriptions at the second second

on transitions of the second day with design factors and the second day.

The control of the co

mings of the rest for the property of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the section o

makes Bry I fall you must be and aren

COMMODORE 64

to design of the state of the

company and a second second

EDITORIAL COMODORI

在中国工作的 中 "一个一大家。"

PEDERICO ARLAS

INTRODUCCION

Sin lu9ar a duda al9una tiene Ud. en sus manos el libro mas completo de Programas y rutinas escrito Para la Commodore 64 en idioma castellano. Las numerosas utilidades escritas en lenguaje de maquina a traves del BASIC muestran en todo su esplendor a esta Poderosa computadora.

Las aplicaciones Presentadas van desde las ayudas Para Programar y tipear Programas hasta usos realmente EEFECTIVOS que justifican aun mas Poseer en el hogar o en la oficina la C-64.

A fir de brindarle la maxima seguridad al tipear los Programas y de Pasar Por el menor numero de inconvenientes hemos Preparado instrucciones que resumen los errores mas frecuentes y a la vez mas catastroficos, como Por ejemplo Perder el Programa tipeado Por la impaciencia de hacerlo correr sin grabarlo Previamente.

Como los Programas Presentados corresponden a los Puntos claves de la Programación. Ud. no solo aprendera y se ubicara mejor en el mundo de la computación sino que también estara orgulloso de Poseer LA FANTASTICA C-64.

Hacho at deplacto que masco la ley ffill, Pachillac cuatquies senseducción total a pasciat. c 1935 . Impasso em Asyentina Peinted in Asyentina L.S.B.W. mio. 950-9615-00-0.Edución de 1.000 ajesplaces.Se termino de impaine et 18/6/85 en tos la Autores

FEDERICO ARIAS LUIS G. ARIAS

Para la Comodora 54 en idioma castellano. Las munderosas utilidades escritas en lenguaje de manuerosas utilidades escritas en lenguaje de manueros atraves del BRSIC muestran en todo su estiendor a esta Poderosa comPutadora.

Las ablicaciones presentadas van desde las asudas para processar e tipear procesus hesta usos resimente EEFECTIVOS que justifican aun massocioses en el hosar o en la oficina la Créa.

A fin de prinderle la mamina seguridad al tipear los programas y de Pasar por el menor numero de masuman los programas hemos preparado instrucciones. Aus resuman los errores nas frecuentes y a la vez mas recuentes y a la vez mas recuentes y a la vez mas como por e semplo Perder el mender el mende

Como los programas Presentados Corresponden a los puntos claves de la programación: 445, no aclo aprendena y se ubicara no por en el mindo de la computación sino que también estara predictoso de poseer LA FRATRETICA C-64.

Hecho el depósito que marca la ley 11723. Prohibida cualquier reproducción total o parcial. c 1985. Impreso en Argentina. Printed in Argentina I.S.B.N. nro. 950-9625-00-0. Edición de 1.000 ejemplares. Se terminó de imprimir el 18/6/85 en los ta llerss gráficos Dyp. Uruguay 383. Buenos Aires.

CONSEJOS UTILES PARA TIPEAR LOS PROGRAMAS

- .Utilice las facilidades que brindan los Programas que le Permiten agilizar y cometer menos errores, como los comandos inmediatos y el mini-teclado numerico.
- .Cuando el Programa supera una pagina NO lo tipee todo en forma consecutiva. Vaya grabandolo, por ejemplo cada 10 minutos. De este modo prevenimos cualquier perdida accidental o por corte de energia elecrica.
- .Una vez que termina de Pasar todo el Programa NO lo corra con RUN. Primero grábelo Para Prevenir un Posible bloqueo debido a errores de tipeo o el auto New de muchos Programas basic-assembler.
- Los errores mas comunes en el traspaso de listados se Produce Por confundir un simbolo por otro. Ejemplos de esto es colocar una letra O Por un cero 0, una letra I Por el numero 1, la letra S Por el signo \$, la letra B Por el numero 8, etc.

RECUPERANDO PROGRAMAS

Muchas veces un Programa se borra por error o concientemente y luego nos arrepentimos y queremos recuperarlo. Para ello sirve este programa.

Ingrese el programa, corralo con RUN; luego tipee SYS(850) y el programa Perdido se podra listar y grabar normalmente.

100 REM RECUPERANDO PROGRAMAS 110 FOR A=833 TO 938 120 READ B:POKE A,B:C=C+B:NEXT 130 IF CO11380 THEN PRINT"EXISTE UN ERROR EN LAS LINEAS DE DATA":STOP 140 END 200 DATA 85,78,78,69,87,32,83,89 210 DATA 83,40,56,53,48,41,32,32 220 DATA 32,160,3,200,177,43,208,251 230 DATA 200,152,24,101,43,160,255,200 240 DATA 145,43,133,45,200,165,44,145 250 DATA 43,133,46,160,255,200,177,45 260 DATA 72,240,11,200,177,45,133,46 270 DATA 104,133,45,24,144,237,200,177 280 DATA 45,208,243,104,24,165,45,105 290 DATA 2,133,45,144,2,230,46,133 300 DATA 47,133,49,165,46,133,48,133 310 DATA 50,169,0,133,51,133,52,165 320 DATA 55,133,53,165,56,133,54,76 330 DATA 116,196

COMANDOS INMEDIATOS

Este Programa Permite usar cualquiera de las letras en combinacion con las teclas SHIFT o Commodore Para Poner instantaneamente un comando BASIC en Pantalla. Esto Permite un ahorro considerable de tiempo y se cometen menos errores de tipeo.

LISTA DE COMANDOS

Letra	SHIFT	Commodore
	22222	COLUMN
A	PRINT	PRINT#
B	AND	OR
C	CHR\$	ASC
D	READ	DATA
D E F	GET	END
F	FOR	NEXT
	GOSUB	RETURN
H	TO	STEP
I	INPUT	INPUT#
J	GOTO	ON
K	DIM	RESTORE
L	LOAD	SAVE
M	MID\$	LEN
N	INT	RND
0	OPEN	CLOSE
P	POKR	PEEK
Q	TABC	SPC(
R	RIGHT\$	LEFT\$
S	STR\$	VAL
T	IF	THEN
U	TAN	SQR
٧	VERIFY	CMD
W	DEF	FN
X	LIST	FRE
Y	SIN	cos
Y Z	RUN	SYS

Si deseamos escribir PRINT en pantalla hacemos SHIFT A. Para escribir DATA presionamos la tecla del logotipo de Commodore y la letra D. El programa se activa o desactiva con el SYS dado en pantalla.

```
140 IF PEEK(PEEK(56)*256) <> 120THEN
 POKE56, PEEK (56)-1:CLR
. 150 HI≃PEEK(56):BASE≃HI*256
 160 PRINT"[clr] PACIENCIA..."
 170 FOR AD=0 TO 211:READ BY
 180 POKE BASE+AD, BY: NEXT AD
 210 POKE BASE+26,HI: POKE BASE+81,HI
 220 POKE BASE+123, HI: POKE BASE+133, HI
 231 IF PEEK(65532)=34 GOTO 240
 232 POKE BASE+9,72: POKE BASE+48,194
 233 POKE BASE+52,235: POKE BASE+92,160
 234 POKE BASE+154,72: POKE BASE+157,224
 235 POKE BASE+158,234
 240 PRINT"[clr] * COMANDOS VELOCES *"
 250 PRINT"SI/NO : SYSR"; BASE
 260 END
 270 DATA 120,173,143,2,201,32
 280 DATA 208,12,169,220,141,143
 290 DATA 2,169,235,141,144,2
 300 DATA88,96,169,32,141,143
 310 DATA2,169,0,141,144,2
 320 DATA88,96,165,212,208,117
330 DATA173,141,2,201,3,176
 340 DATA110,201,0,240,106,169
350 DATA159,133,245,169,236,133
360 DATA246,165,215,201,193,144
370 DATA95,201,219,176,91,56
380 DATA233,193,174,141,2,224
390 DATA2,208,3,24,105,26
400 DATA170,189,159,0,162,0
410 DATA134,198,170,160,158,132
420 DATA34,160,192,132,35,160
```

```
430 DATA0, 10, 240, 16, 202, 16
 440 DATA12,230,34,208,2,230
 450 DATA35,177,34,16,246,48
 460 DATA241,200,177,34,48,17
 470 DATA8,142,211,0,230,198
 480 DATA166, 198, 157, 119, 2, 174
 490 DATA211,0,40,208,234,230
 500 DATA198,166,198,41,127,157
510 DATA119,2,230,198,169,20
 520 DATA141,119,2,76,220,235
 530 DATA76,67,236
 570 DATA153, 175, 199, 135, 161, 129
 580 DATA141, 164, 133, 137, 134, 147
 590 DATA202,181,159,151,163,201
 600 DATA196, 139, 192, 149, 150, 155
 610 DATA191,138
 650 DATA152,176,198,131,128,130
 660 DATA142, 196, 132, 145, 140, 148
 670 DATA195,187,160,194,166,200
 680 DATA197, 167, 186, 157, 165, 184
 690 DATA190,158,0
 730 FORAD=0T0158:READ BY
 740 SUMA=SUMA+BY:NEXTAD
 750 IFSUMAC 20347THENPRINT "ERROR!"
```

MINI TECLADO NUMERICO

Las computadoras Profesionales e incluso Commodore 128 Poseen aparte del teclado normal ("QWERTY"), un mini teclado numerico que facilita ingreso de cifras. La utilidad de miniteclado es inmensa tanto en programacion como en los programas comerciales. Una vez corrido con RUN es Posible adoptar, segun la necesidad momentanea, el teclado normal o el redefinido Presionando CTRL N Para Pasar de uno a otro. Las teclas que se redefinen y su nuevo significado som: M (0), J (1), K (2), L (3), U (4), I (5), O (6). Los numeros 7, 8 y 9 como el resto del teclado no varian. Tambien es Posible activar y desactivar miniteclado desde un Programa con POKE 50216,255 y POKE 50216,0 respectivamente.

10 PRINT"[clr]AGUARDE APROXIMADAMENTE 1 MINUTO" 20 FOR I=50176 TO 50261:READ X:POKE I,X 30 NEXT 40 FOR I=40960 TO 49151:POKE I,PEEK(I): NEXT 50 FOR I≈57344 TO 65535:POKE I,PEEK(I): NEXT 60 PRINT"PRESIONANDO (CTRL N) SE PASA DE TECLADO NORMAL A TECLADO REDEFINIDO" 70 PRINT"O VICEVERSA" 80 POKE58823,76:POKE58824,0:POKE58825, 196 90 POKE58586,169:POKE58587,1:POKE58588, 234 100 FOR I=44029 TO 44034:POKE I,234:NEXT 110 POKE1,53 500 DATA 201,14,240,65,44,40,196,240,28 ,201,85,240,40,201

518 DATA 73,240,40,201,79,240,40,201,74
.240,16,201,75,240
520 DATA 16,201,76,240,16,201,77,240,28
.88,24,96,0,169
530 DATA 49,208,248,169,50,208,244,169
.51,208,240,169,52,208
540 DATA 236,169,53,208,232,169,54,208
.228,169,48,208,224,169
550 DATA 255,77,40,196,141,40,196,88
.165,198,240,252,120,76

Si Ud. desea tener estos programas o algunos de ellos en cassette o disket, puede solicitarlos a sus autores, al teléfono

48-3103

CORRIGIENDO PROGRAMAS

Los Procesadores de Palabra tienen generalmente la cualidad de encontrar una Palabra o caracter con lo que facilitan la correcion del texto.

Esta rutina Permite encontrar la linea o lineas del Programa en que aparezca la Palabra buscada. Un ejemplo comun de su uso es cuando al correr un Programa vemos en Pantalla un error: "Ingrese su nombe". Para encontrar la linea en donde se encuentra ese error tipografico procedemos asi:

1) Cargamos el utilitario y lo corremos con RUN

2) Ingresamos el programa a corregir.

3) Antes de la Primer linea del Programa Ponemos 1 "nombre" SYS 49152

Aparece entonces en Pantalla el numero de la linea (o de las lineas) en que se halla el alfanumerico que Pusimos entre comillas en la linea 1. Esta linea 1 debe ser borrada antes de guardar el Programa corregido.

10 FORI=49152T049255:READJ:K=K+J: POKEL, J: NEXT 20 IFK<>16302THENPRINT"ERROR EN DATA"; STOP 30 PRINT"[clr]SYS49152 PARA BUSCAR" 100 DATA169,1,133,251,169,8,133,252,160 ,0,177,251,56,229,251,56 110 DATA233,5,141,104,192,233,2,141,105 ,192,160,0,177,251,170,200 120 DATA177, 251, 240, 67, 133, 252, 134, 251, 160,0,177,251,56,229,251,170 130 DATA202,134,2,198,2,165,2,205,104, 192,48,222,133,253,173,105 140 DATA192,133,254,164,253,177,251,164 ,254,217,5,8,208,229,198,253 150 DATA198,254,208,239,160,2,177,251, 170,200,177,251,32,205,189,169 160 DATA32,32,210,255,76,26,192,96

DOCUMENTANDO PROGRAMAS

Existen dos tipos de variables: simples y ectores. A su vez pueden ser numéricas de Punto flotante, enteras o alfanumericas. Es importante para la comprension de un programa documentar el so de cada variable. El programador original puede entonces retomar con facilidad el hilo de la programación y el que lo estudia puede entender el flujo del programa.

Ingrese este programa y corralo con RUN. Haga lo mismo con el programa a documentar. Quiebrelo con RUN/STOP y luego debe dar el SYS 40704. Las variables se listaran horizontalmente en Pantalla.

160 REM 米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米

110 REM * DOCUMENTANDO PROGRAMAS *

130 PA=0

140 POKE56, PEEK (56)-1

150 FOR I=40704 TO40944:READ A:POKE

I,A:PA=PA+A:NEXT

160 IF PAC>33670 THEN PRINT "EXISTE UN

ERROR EN DATA" : END

170 PRINT "SYS 40704 PARA COMENZAR": NEW

180 DATA 165,45,197,47,240,93,133

190 DATA 253,165,46,133,254,160,0

200 DATA 169,0,141,61,3,177,253

210 DATA 41,128,208,60,177,253,41

220 DATA 127,32,210,255,200,173,61

230 DATA 3,201,0,208,6,177,253

240 DATA 41,128,208,46,177,253,41

250 DATA 127,32,210,255,173,61,3

260 DATA 32,210,255,169,32,32,210

270 DATA 255,152,24,105,6,144,5

280 DATA 164,254,200,132,254,168,101

290 DATA 253,197,47,240,17,208,186

300 DATA 96,169,37,141,61,3,208

```
310 DATA 189,169,36,141,61,3,208
320 DATA 203,165,49,197,47,240,114
330 DATA 165,47,133,253,165,48,133
340 DATA 254,160,0,169,0,141,61
350 DATA 3,177,253,240,216,41,128
360 DATA 208,77,177,253,41,127,32
370 DATA 210,255,200,173,61,3,201
380 DATA 0,208,6,177,253,41,128
390 DATA 208,63,177,253,41,127,32
400 DATA 210,255,173,61,3,32,210
410 DATA 255,169,40,32,210,255,169
420 DATA 41,32,210,255,169,32,32
430 DATA 210,255,200,177,253,24,101
440 DATA 253,197,49,240,39,177,253
450 DATA 24,101,253,170,200,177,253
460 DATA 101,254,133,254,134,253,208
470 DATA 165,96,169,37,141,61,3
480 DATA 208,172,169,36,141,61,3
490 DATA 208,186,165,48,197,50,208
500 DATA 136,96,200,234,177,253,101
510 DATA 254,197,50,240,224,16,222
520 DATA 136,208,202 THE MAN SHOT PAYOR 1 909 001
                              I. BIPHEPH+B: HEXT
```

SPRITES EN BASIC

Trabajar con sprites en el basic de la Commodore 64 es en extremo arduo. Es necesario hacer uso de POKE repetidamente a los registros de la posición 621 sprite. Para ahorrarse este trabajo se puede 63 ar la rutina que utilizamos a continuacion:

direction	Uso	
	THE STREET WAS A STREET OF THE STREET	
50432	Posibilita mover sprites	
50433	sprite 0; mov. horizontal	
50434	sprite 0; mov. vertical	
50435	sprite 1; mov. horizontal	
50436	sprite 1; mov. vertical	
*Hone 1871	DATA 169, 255 (221, 255 alogy), and	
59447	sprite 7; mov. horizontal	
59448	sprite 7; mov. vertical	
50688	modifica el movimiento	
* 30 DEM debutebal	2717 31+8 0102=1 304	
	常不完善的意思是是是是	

L.A:NEXT 140 DATA 169,255,45,0,198,240,16,169,0,

141.0,198,162,21,189,0

150 DATA 197,157,0,198,202,208,247,162,

1,169,1,141,80,197,173,80

160 DATA 197,45,0,197,240,3,76,243,198,

232,232,14,80,197,208,238

170 DATA 76,49,234

180 DATA 169,0,29,0,197,208,3,76,97,199

169,128,61

198 DATA 0,197,240,48,254,0,198,208,40,

222,255,207,76,144,199,80

200 DATA 197,45,16,208,208,12,173,16,

288, 13, 80, 197, 141, 16, 208, 76

210 DATA 43,199,173,16,208,77,80,197,

```
141,16,208,189,0,197,157,0
220 DATA 198,76,97,199,222,0,198,208,40
,254,255,207,208,29,173,80
230 DATA 197,45,16,208,208,12,173,16,
208,13,80,197,141,16,208,76
240 DATA 91,199,173,16,208,77,80,197,
141,16,208,189,0,197,157,0
250 DATA
198,169,0,232,29,0,197,208,3,76,140,199,1
69,128,61,0
260 DATA 197,240,11,254,0,198,208,20,
222,255,207,76,134,199,222,0
270 DATA 198,208,9,254,255,207,189,0,
197,157,0,198,202,76,233,198
280 DATA 169,255,221,255,207,240,3,76,
43, 199, 173, 80, 197, 76, 17, 199
290 DATA 120,169,192,141,20,3,169,198,
141,21,3,88,96
310 S=50433:PRINT"[clr]":H=247:V=1
320 FOR L=S TO S+16 STEP2
330 POKE L,H:POKE L+1,V
340 H=H+1:V=V+1:NEXT
350 POKE 50688,FF
360 FOR L=2040 TO 2047
370 POKE L,14:NEXT
380 FOR L=896 TO 959
390 POKE L, 255 : NEXT
400 8=1
410 FOR L=53287 TO 53294
420 POKE L,S:S=S+1:NEXT
430 POKE 53281,0
440 S=5:A=10
450 FOR L=53248 TO 53263 STEP 2
460 POKE L,S+48:POKE L+1,A+40
470 S=S+25:A=A+25:NEXT
480 POKE 53269,255
490 POKE 50432,255
500 SYS 51104
510 GOTO 510
```

En los PRINT e INPUT Ud. hallarà expresiones encerradas entre corchetes. Significa que debe efectuarse lo que indican y NO copiarse literalmente.

Ejemplos: [ctrl 1] Presione las teclas CTRL v 1 [10 espacios] Presione 10 veces la barra espaciadora. el número de cada linea elecu

Tenga en cuenta la siguiente lista:

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
Expresion	Ud. Tipea	Ud. Ve
	22222222	Carrier Control 75%
[clr]	shift clr/home	ni la mog sobsanto
[home]	clr/home	at de 80 a sosa chaux
[arriba]	shift crsr	DITION EDITOR EDITOR E
[abajo]	Icrsr I	STALL DITURN LATERAL
[izq.]	shift -crsr-	TOTOM TEST NETTER
[der.]	-crsr-	Allen J. L. Lagran
[ctr1 9]	ctrl 9	pand Kon-angar such
[ctrl 0]	ctrl 0	
[ctrl 1]	ctrl 1	TO A SOUTH SWIFT TO SULMOSTIC
[ctrl 2]	ctrl 2	19 从是一层则是中国企业社、各位发展
[ctrl 3]	ctrl 3	n Laire e berre Laisens)
[ctrl 4]	ctrl 4	Prompt 2012年表別2717年後0
[ctrl 5]	ctrl 5	Problem statistics statistics
[ctrl 6]	ctrl 6	TO SE A MEGET SOLO
[ctr1 7]	ctrl 7	新世界设在。4 15 7 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
[ctrl 8]	ctrl 8	ACTA PARADAS AND EN
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		MANAGEMENT PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

TRACE

El BASIC residente en memoria ROM adolece de la falta de ciertos comandos útiles como son NUMBER y TRACE. El comando TRACE es muy importante para detectar errores en un programa ya que nos permite seguir la ejecución del programa linea a linea.

Cuando ejecutemos un Programa con TRACE activado, el número de cada linea ejecutada sera mostrado en Pantalla.Esto le Permitira a Ud. observar el camino seguido Por su Programa.

Esta información Puede ayudarlo a ahorrar un gran esfuerzo en la ubicación de errores logicos, causados por el incorrecto flujo del programa. En BASIC esos problemas pueden ser causados por equivocados números de linea en un GOTO o en un GOSUB. Tambien puede ser una incorrecta variable o en un test condicional IF.

Con TRACE Ud. Puede determinar el punto inicial en el que el programa comienza a comportarse incorrectamente.

Este Programa en BASIC cargarà una rutina en lenguaje de maquina que nos permitira hacer uso del TRACE cuando la necesitemos sin afectar el Programa que estudiamos.

Cuando el Programa sea corrido, la rutina TRACE es Pokeada en alta memoria, de manera. Que luego al cargar el Programa que queremos examinar la rutina no sea borrada. En consecuencia cargue su Programa en forma normal.

Utilizando TRACE:

Una vez cargado TRACE, sera activado mediante un comando SYS el cual activará la rutina. Tambien Podremos desactivarlo mediante un SYS. Recordamos que SYS es siampre seguido de una dirección que

indica donde el Programa ML esta alojado.

Con SYS tambien desactivaremos TRACE.

El trazado Producido Por la rutina consiste de ma serie de números de lineas del Programa, separado Por esPacios. Cualquier impresión producida Por el Programa quedarà intercalada con los números de linea.

ma característica Poco usual de este TRACE es Te mostrara el resultado de cada sentencia IF elecutada. Este resultado sera indicado mediante la impresion de una T (True=verdadero) y una F (False=falso).

Frecuentemente es muy importante saber si la Parte condicional de una sentencia fue ejecutada; esta característica le brinda a Ud. un camino facil Para verificar que el Programa está realizando las decisiones correctamente.

En cualquier momento Ud. Puede Presionar la tecla STOP cuando el Programa este corriendo, luego reasumirá la ejecucion con el comando CONT. Esto le Permitirà a Ud. detener el scrolling Para efectuar verificaciones. Otra Posibilidad es colocar en Puntos claves del Programa STOPs con 1941 fin. Tambien es util activar el TRACE solo en las Partes donde se sospecha que Puedan existir errores.

La funcion TRACE no le resolverá todos los Problemas derivados de errores lógicos o de Programacion, Pero simplifica el estudio de un listado impreso o de Pantalla.

Cargando el TRACE:

Antes de correr el Programa no olvide guardarlo Previamente. Para activar el TRACE utilice SYS 40712 y Para desactivarlo SYS 40736.

```
1 民E門 非率率未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未
 2 REM * RUTINA TRACE *
 3 REM 非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常。
 10 LM=PEEK(55)+PEEK(56)*256-248
15 HI=INT(LM/256):LO=LM-HI*256
 20 POKE55,LO:POKE56,HI:CLR
 25 TRACE=PEEK(55)+PEEK(56)*256
 30 A=TRACE
 40 PRINT:PRINT"CARGANDO LA RUTINA
 EN" A
 50 FORD=1T0201:READN:CS=CS+N DEST
 60 IFM>=0THENPOKEA,N:GOTO80
 70 N=TRACE+ABS(N):HI=INT(N/256):LO=N-
 HI*256:POKEA,LO:A=A+1:POKEA,HI
 80 A=A+1:NEXT
 90 HI=INT((TRACE+37)/256):LO=TRACE+37-
 HI*256:POKETRACE+5,LO:POKETRACE+9,HI
100 IFCSC)11307THENPRINT"ERROR EN
DATA":STOP sinestatore correctation as committees
 110 PRINT:PRINT"TRACE LISTO.":PRINT
120 PRINT" SYS"TRACE"= TRACE ACTIVADO"
130 PRINT" SYS"TRACE+24"= TRACE 19 19 dbmaus 9018
DESACTIVADO" ebrasides de mos societados
140 END
500 DATA169,76,133,124,169,8,133,125,
169,0,133
501 DATA126,169,0,141,-245,141,-246,141
502 DATA-247,96,169,201,133,124,169,58,
133
503 DATA125,169,176,133,126,96,201,32,
208
504 DATA3,76,115,0,72,173,-247,240,31,
238
505 DATA-247,201,167,240,24,169,0,141,
-247
506 DATA32,-211,208,4,169,84,208,2,169,
70
507 DATA32,210,255,169,32,32,210,255,
32,-211
```

```
508 DATA240,109,165,57,141,-243,141,
-245,165
589 INTA58,141,-244,141,-246,201,250,
 DATA89,169,0,141,-239,141,-240,
41,-241
DATA141,-242,142,-238,162,15,14,
 12 DATA46,-244,120,248,173,-239,109,
  3 DATA141,-239,173,-240,109,-240,
41,-244
DATR173,-241,109,-241,141,-241,
216,88,292
515 DATA16,216,162,2,189,-239,72,74,74
516 DATA74,74,32,-224,104,41,15,32,
-224,282
517 DATA16, 236, 169, 32, 32, 210, 255, 174,
 18 DATA104,201,167,208,3,141,-247,
519 DATA176,3,76,132,0,96,165,57,205,
528 DATA208, 5, 165, 58, 205, -246, 96, 205,
242,298
521 DATA1,96,9,48,141,-242,76,210,255
```

78 Eadlons?

ORDENAMIENTO INSTANTANEO

Una de las rutinas que no Pueden faltar en la coleccion de un Programador es aquella que Permita la alfabetizacion o el ordenamiento numérico de una cantidad importante de elementos alfanumericos. Su uso es Practicamente obligado en los Programas de aplicaciones, tanto de uso Particular como comercial, ya que el ordenamiento brinda gran flexibilidad y claridad al manejo del Programa.

La siguiente rutina en lenguaje de maquina, accesible desde un programa en basic, efectúa un ordenamiento de 1000 elementos en forma casi instantanea (solo 2 segundos!). Tener en cuenta la linea 300, ya que es la que pasa la información.

10 I=49152:SUM=0 20 READ A:IF A=256 THEN 40 10 I=49152:SUM=0 30 SUM=SUM+A:POKE I,A:I=I+1:GOTO 20 40 IF SUMC>45295 THEN PRINT"ERROR EN DATAS" : END 100 PRINT"[clr]" 110 N=1000 120 DIM AA\$(N) 130 PRINT "CREANDO "N" STRINGS AL AZAR" 140 SD=-TI:A=RND(SD) 150 FOR I=1 TO N 160 PRINT I"[arriba]" 170 N1=INT(RND(1)*10+1) 180 As="" 190 FOR J=1 TO N1 200 B\$=CHR\$(INT(RND(1)*26+65)) 210 A\$=A\$+B\$ 220 NEXT J 230 AA\$(I)=A\$ 240 NEXT I 250 PRINT "TOQUE UNA TECLA PARA ORDENAR"

```
260 GET A$: IF A$="" THEN 260
270 PRINT "ORDENANDO..."
280 T1=TI
300 SYS 49152, N, AA$(K)
310 T2=TI
          "LISTO"
320 PRINT
330 PRINT "TOQUE UNA TECLA PARA MOSTRAR
LA LISTA ORDENADA"
340 GET A$: IF A$="" THEN 340
350 FOR I=1 TO N:PRINT I, AA$(I):NEXT
360 PRINT: PRINT N" ELEMENTOS ORDENADOS
EN"(T2-T1)/60"SEGUNDOS"
49152 DATA 32,253,174,32,158,173
49158 DATA 32,247,183,165,20,133
49164 DATA 253,165,21,133,254,32
49170 DATA 253,174,32,158,173,162
49176 DATA 1,165,71,157,85,193
49182 DATA 157,125,193,165,72,157
49188 DATA 105, 193, 157, 145, 193, 165
49194 DATA 253,208,2,198,254,198
49200 DATA 253,160,3,24,189,125
49206 DATA 193,101,253,157,125,193
49212 DATA 189,145,193,101,254,157
49218 DATA 145,193,136,208,236,189
49224 DATA 85,193,133,80,189,105
49230 DATA 193,133,81,189,125,193
49236 DATA 133,82,189,145,193,133
49242 DATA 83,32,21,193,144,4
49248 DATA 202,208,228,96,165,82
49254 DATA 133,78,165,83,133,79
49260 DATA 160,2,177,78,153,250
49266 DATA 0,136,16,248,48,11
49272 DATA 24,165,80,105,3,133
49278 DATA 80,144,2,230,81,160
49284 DATA 2,177,80,153,247,0
49290 DATA 136,16,248,32,32,193
49296 DATA 144,230,56,165,82,233
49302 DATA 3,133,82,176,2,198
49308 DATA 83,32,21,193,176,31
```

```
49314 DATA 160,2,177,82,153,247
49320 DATA 0,136,16,248,32,32
49326 DATA 193,176,225,160,2,177
49332 DATA 80,145,82,185,247,0
49338 DATA 145,80,136,16,244,48
49344 DATA 183,160,2,177,80,145
49350 DATA 78,185,250,0,145,80
49356 DATA 136,16,244,24,189,85
49362 DATA 193,125,125,193,133,82
49368 DATA 189,105,193,125,145,193
49374 DATA 133,83,102,83,102,82
49380 DATA 32,21,193,176,22,189
49386 DATA 85,193,157,86,193,189
49392 DATA 105,193,157,106,193,32
49398 DATA 53,193,232,32,69,193
49404 DATA 76,71,192,189,125,193
49410 DATA 157,126,193,189,145,193
49416 DATA 157,146,193,32,69,193
49422 DATA 232,32,53,193,76,71
49428 DATA 192,165,81,197,83,208
49434 DATA 4,165,80,197,82,96
49440 DATA 160,255,200,196,247,176
49446 DATA 11,196,250,176,6,177
49452 DATA 248,209,251,240,241,96
49458 DATA 196,250,96,24,165,80
49464 DATA 105,3,157,85,193,165
49470 DATA 81,105,0,157,105,193
49476 DATA 96,56,165,80,233,3
49482 DATA 157,125,193,165,81,233
49488 DATA 0,157,145,193,96,256
```

TECLAS FUNCION

conos se Préguntan como hacer uso de estas teclas. Es importante saber que responden a alores ASCII. Las funciones F1, F3, F5 y F7 tienen los valores 133 a 136 y las funciones F2, F6 y F8 los valores 137 a 140. El siguiente rograma ilustra convenientemente su aplicacion.

```
DATA MISION APOLO QUE LLEGO A LA
LUNA
110 DATA 10,11,12,13
129 DATA 2
DATA CANTIDAD DE TECLAS DE LA C64
40 DATA 55,58,66,72
150 DATA 3
DATA SANTA ROSA ES LA CAPITAL DE
DATA SAN LUIS, SAN JUAN, FORMOSA, LA
180 DATA 4 be be believe and read asset as 18
 READ QS:IFQ="*"THEN END
 10 PRINT Q$;"--"
READ AS:PRINT "F1 - "; A$ OVIHORA & MER DO!
30 READ A$:PRINT "F3 - ";A$
 40 READ A$:PRINT "F5 - ";A$
 50 READ A$:PRINT "F7 - ";A$
 SO PRINT "SU RESPUESTA? ";
 78 READ A
 B0 GET X$:IF X$=""GOTO 280
 90 X=ASC(X4)
 90 X=ASC(X$)
90 IF X(133 OR X>136 GOTO 280
 10 X=X-132:PRINT "F";X*2-1
 20 IF X=A THEN PRINT "CORRECTO!":GOTO
30 PRINT "MAL!" page appropriate
 48 GOTO 200
```

ARCHIVOS EN CASSETTE

Almacenar datos en archivos es primordial cuando se desea avanzar en aplicaciones serias. La ventaja que presentan los archivos es que se pueden actualizar desde teclado sin modificar el programa.

Los programas siguientes ejemplifican la escritura de un archivo y su lectura.

Los numeros que siguen a una sentencia OPEN significan respectivamente: el nro. de canal (Puede ser cualquier nro. de 1 a 127), el nro. de aparato al que se dirige la información (Datasette:1, Video:3, Impresora:4, Drive de discos:8), la dirección secundaria (Escribir:1, Leer:0).

Es aconsejable para facilitar la lectura de un archivo colocar al Principio el nro. de re9istros o bien "marcar" el fin del archivo (Como en los ejemplos en que se usa "-1").

Si se desea usar una unidad de discos hay que cambiar el segundo numero en los OPEN de 1 a 8.

100 REM * ARCHIVOS ESCRITOS * 110 REM * DESDE EL TECLADO * 120 INPUT"[clr][5 abajo]NRO. DE ITEMS EN EL ARCHIVO"; N: DIM W\$(N+1) 130 INPUT"[abajo]NOMBRE DEL ARCHIVO"; NOM\$: IF NOM\$="+1"THEN END 140 PRINT"INGRESE CADA ITEM": OPEN 1,1,1,NOM\$ 150 FOR X=0 TO N:INPUTW\$(X):PRINT#1,W\$(X):IF W\$(X)<>"-1" THEN NEXT 160 CLOSE1:FOR X=0 TO N PRINTW\$(X):NEXT:PRINT"TOQUE UNA TECLA" 170 GETA\$: IFA\$=""THEN 170 180 GOTO 100 190 END

entes de correr el programa lector de archivos recuerde rebobinar el cassette hasta el Punto de

REM * LECTOR DE ARCHIVOS * INPUT"[clr][8 abajo]NOMBRE DEL

FCHIVO A LEER";NOM\$ SE IF NOM\$="+1"THEN END OPEN1,1,0,NOM\$:N=0:DIMW\$(16)

INPUT#1/W\$(N):N=N+1
IFW\$(N-1)="-1"THEN 410
IFW\$(N-1)="-1"THEN 410
IFW\$(N-1)="-1"THEN 410
IFW\$(N-1)="-1"THEN 410
IFW\$(N-1):PRINTW\$(X):NEXT
IFW\$(X):NEXT

GETA\$:IFA\$=""THEN 390 ASSESSMENTED TO BE RUN 300

the dakoskal springipies and specification of

Cuando alQuien intente hacer em coris HUMBRE U otro y entonces la subrutina de la la TOWN BOUNDS OF THE PROPERTY OF

and the partities of the imputerda va el

19 19 Poet sante: (8)Sento Mayon; (9)Sento

PROTECCION DE PROGRAMAS EN CASSETTE

Cuando un Programa de cassette es ingresado con LOAD o grabado con SAVE la seccion de memoria usada es la que va de la direccion 828 a 1019 (ver Mapa de Memoria en capitulo 7). El nombre del Programa se guarda a partir de la direccion 833 y el resto se rellena con espacios. Cuando la C64 encuentra un programa durante un LOAD, la pantalla muestra solo los primeros 16

usarse Para Prevenir reproducciones.

(1) Grabando con caracteres ocultos: al grabar
con un nombre de mas de 16 caracteres, si

caracteres del nombre. Esta propiedad

chequeamos uno o mas de los caracteres que no se muestran en Pantalla Podemos bloquear el Programa si no corresponden al nombre correcto.

Ejemplo

a) 9rabamos el Programa con 17 caracteres.
 SAVE"NOMBRE[10 espacios]A"

b) incluimos la siguiente subrutina a la que vamos al Principio del Programa con GOSUB 10000:

10000 A=PEEK(833+16): IF CHR\$(A)="A"

THEN RETURN

10100 SYS 833

HO THE PROJECT OF THE SECTION OF THE

Cuando alquien intente hacer una copia usara NOMBRE u otro y entonces la subrutina de la linea 10000 bloqueara el programa. SINTETIZADOR 64

excelente Programa simula un completo Panel control de un sintetizador. El teclado se transforma en un doble Piano, que se muestra en Pantalla junto con el estado de los

elementos de sonido que se estan creando

escripcion de la actividad de las teclas

cambia el estado del modo Mantenido ("M" en fila indicadora). En este modo los sonidos no esaparecen sino se presiona otras teclas o silencio con la barra espaciadora

cambia el estado del modo Multivoz ("V" en la fila indicadora). En este modo Pueden ejecutarse ltaneamente hasta 3 voces.

F5: cambia estados de Caida y Acordes.

Permite definir las formas de ondas.

Dando un modo esta activado, la letra que le

corresponde se muestra al reverso.

octavas: se cambian Presionado la tecla CTRL y un pro del 1 al 8 (octava mas baja y mas alta respectivamente).

CORDES: puesto el modo Acordes con F5, una segunda fila indicativa aparece en la Parte perior de la Pantalla. A la izquierda va el compre, que se cambia Presionando SHIFT y un model 1 al 9: (1) Mayor, (2) Menor, (3) Disminuido, (4) Aumentado, (5) Septimo Mayor, (6) Septimo Menor, Septimo Dominante, (8) Sexto Mayor, (9) Sexto mayor, (9) Sexto mayor,

A la derecha se muestra la Posicion: raiz, 1ra

FORMAS DE ONDA: Para redefinir formas de onda Presionar F2. La computadora pregunta por valores de Attack, Decay, Sustain, y Release y muestra a la derecha los valores actuales. Si no se desean cammbios Presionar RETURN.

La siguiente Pregunta es por el Tipo de forma onda, debiendo ingresar la Primer letra del tipo elegido. Si selecciona Pulse, entonces se le Pedirà una Proporción.

Refrescando conceptos: respectivementer Ranges wowlf- Title Telescore

ATTACK: es el tiempo que tarda el sonido alcanzar el volumen mas alto.

DECAY: es el tiempo que tarda en caer hasta el sostenido (Sustain).

SUSTAIN: tiempo en que se mantiene el volumen. Un organo tiene un alto valor de Sustain.

RELEASE: determina el tiempo que le toma sonido llegar al silencio. Un valor grande de Release es como una cuerda de guitarra que 9radualmente cesa de vibrar.

Formas de Onda:

- 1. SAWTOOTH: diente de sierra 2. TRIANGLE: triangular
- 3. PULSE: cuadrada
- 4. NOISE: ruido

nombre, que se cambia Presionando SHIFT y um mon del F al 9: (1) Mayors (2) Menor, (3) Disminuido, (4) Rumentado, (5) Septimo Mayor, (5) Septimo Menor. (7) Septimo Dominante, (8) Sexto Mayor, (9) Sexto A la derecha se muestra la Posicion-

segunda fila indicativa aparece en la parte superior de la pantalla. A la izquienda va el

Inversion, 2dd inversion.

```
100 尺三回 米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米
               SINTETIZADOR 64
110 REM *
120 REM 未来未来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
200 GOTO470
240 IFRACOTHENRA=R
250 RB=R:T=S+V*Z7:POKEVN,V*Z7:POKE
NL,FL(RA):POKENH,FH(RA):SYSS2:POKE
T+74, WV+Z1
260 FORI≃RATORBSTEPSGN(RB-RA)/2:POKE
T.FL(I):POKET+1.FH(I):NEXT
270 IFPEEK(IK)=JANDPEEK(IK)-64THEN270
280 RA=RB:POKET+Z4,WY+P:V=V+MN*(Z1+Z3*
(V=Z2)):RETURN
310 POKEBF, 20: FOR I = Z0TOZ2: A=R+C(C1, C2,
I):POKEVN, I*Z7:POKENL, FL(A)
320 POKENH, FH(A): SYSS2: NEXT: POKES+Z4,
WV+Z1:POKES+11,WV+Z1:POKES+18,WV+Z1
330 IFPEEK(IK)=JANDPEEK(IK)-64THEN330
340 POKES+Z4,WV+P:POKES+11,WV+P:POKES+
18, WV+P: RETURN
370 A=PEEK(IK):SYSS1:J=PEEK(ET):IFJ=Z0
ORA=ZSTHENRETURN
380 FORI=Z1TOJ:R=K(PEEK(ET+I))+OC:IF
R=OCTHENNEXT: RETURN
390 T(I)=V*Z7:POKEVN,T(I):POKENL,FL(R):
POKENH, FH(R): SYSS2
400 IFMNTHENV=V+Z1:IFV=Z3THENV=Z0
410 NEXT:FORI=Z1TOJ:POKES+T(I)+Z4,WV+
Z1:NEXT
420 SYSS1: IFJ=PEEK(ET)ANDA=PEEK(IK)
THEN420
430 FORI=Z1TOJ:POKES+T(I)+Z4,WV+P:NEXT:
 G0T0370
 470 PRINT"[clr]"CHR$(142);CHR$(8);:
 POKE53280,0:POKE53281,0:POKE788,52
 480 FORI=1T039:SP$=SP$+" ":LN$=LN$+"#":
 NEXT
 490 PRINT"[ctrl 8]OCTAVA=5 VOZ=1
 [ctrl 2]C:S:M:[ctrl 9]V[ctrl 0]:[ctrl
```

9]P[ctrl 0] [ctrl 8]VOLUMEN=10[der.]"LN\$ 500 POKE214,23 PRINT: PRINTTAB(13) "SINTETIZADOR 64[home][abajo][abajo]" 510 As="POR FAVOR ESPEREICTR1 2]": POKE214,21:PRINT:PRINTTAB(13)"[ctrl 6]"A\$: S=54272:GOSUB1580 520 DIMFL(134), FH(134), K(255), C(8,2,2): OC=48:VL=10:MN=1:LL=1:RA=-1 530 Z1=1:Z2=2:Z3=3:Z4=4:Z7=7:ZS=64: FF=255: HB=256 540 IK=197:BF=198:VN=251:NL=900:NH=901: ET=829:S1=49152:S2=49408:FORI=Z1T041 550 K(ASC(MID\$("Q2W3ER5T6Y7U1900P~* CHR\$(92)CHR\$(94)[home]ZSXDCVGBHNJM,L.:/" , I)))=I:NEXT 560 PRINTTAB(13)"[ctrl 4][arriba]"A\$: R=5.8:A=10787.4138:J=Z2*(-Z1/12) 570 FORI=94TO0STEP-1:FH(I)=INT(A*R/HB): FL(I)=A*R-HB*FH(I):A=A*J:NEXT 580 PRINTTAB(13)"[arriba]"A\$:GOSUB1310 610 FORI=Z0TO8:FORJ=Z0TOZ2:READC(I,J, 0),C(I,J,1),C(I,J,2):NEXT:READC\$(I):NEXT 620 READNM\$(0), NM\$(1), NM\$(2):FORI=1TO8: READAD(I), SR(I), WV(I), PL(I), PH(I): NEXT 630 FOR R=1 TO 2:READI, J:FORA=ITOJ:READ IN: POKEA, IN: NEXT: NEXT 640 PRINTTAB(9)"[abajo](ctrl X PARA FINALIZAR)": I=1:GOSUB860 680 WAITBF, FF: J=PEEK(IK): GETA\$: R=K (ASC(A\$))+OC:IFR≈OCTHENGOSUB800:GOTO680 690 IFSLTHENGOSUB240:GOTO680 700 IFCHTHENGOSUB310:GOTO680 710 IFLLTHENGOSUB370:GOTO680 720 T=S+V*Z7:POKEVN,V*Z7:POKENL,FL(R): POKENH, FH(R):SYSS2:POKET+Z4,WV+Z1 730 IFMNTHENV=V+Z1:IFV=Z3THENV=Z0 740 IFPEEK(IK)=JANDPEEK(IK)-64THEN740 750 POKET+Z4, WV+P: WAITBF, FF: GETA\$: J= PEEK(IK):R=K(ASC(A\$))+OC:IFR-OCTHEN720

```
760 GOSUB800:GOTO680
800 IFCH=0THEN830
810 FORI=0T02: IFA$=MID$("CHR$(91)CHR$
(93))", I+1, 1)THENC2=I:PRINT"[home]
[aba.jo]"TAB(22)NM$(I):RETURN
820 NEXT:A≃ASC(A$):IFA>32ANDA<42THEN
C1=A-33:PRINT"[home][abajo]"TAB(12)
C$(C1):RETURN
830 FORI=1TO8:IFA$<>MID$("[ctrl 1][ctrl
2][ctrl 3][ctrl 4][ctrl 5][ctrl 6][ctrl
71[ctrl 8]", [, 1) THEMNEXT: GOTO850
840 OC=12*(I-Z1):PRINT"[home]"TAB(7)
MIDs(STRs(I),2):RETURN
850 FORI=1TO8::IFA$<>MID$("[C 1][C 2] [C
3][C 4][C 5][C 6][C 7][C 8]", [,1)THEN
NEXT: GOTO880
860 POKE902, PL(I): POKE903, PH(I): WV=
WV(I):POKE904,WV:POKE905,AD(I):POKE
906, SR(I)
870 PRINT"[home]"TAB(16)MID$(STR$(I),
2):RETURN
880 IFA$<>"[f1]"ANDA$<>"[f3]"THEN930
890 VL=VL-(VLC15ANDA$="[f1]")+(VL)0
ANDA = "[f3]"): POKES+24, VL
900 PRINT"[home]"TAB(37)RIGHT$("0"+
MIDs(STRs(VL),2),2):RETURN
930 IFA$="[f4]"THENP=1-P:POKE1047,13+
128*P:GOT01580
940 IFA$="[f6]"THENMN=1-MN:POKE1049,22+
128*MN:GOTO1580
950 IFA$="[f8]"THENLL=1-LL:POKE1051,16+
128*LL: RETURN
960 IFAs="[f7]"THENSL=1-SL:RA=-1:POKE
1045,19+128*SL:CH=1:G0T0990
970 IFA$<>"[f5]"THEN1010
980 POKE1045,19:SL=0
990 CH=1-CH:POKE1043,3+128*CH:IFCH=0
THEMPRINT"[home][abajo]"LN$:PRINTSP$:
RETURN
```

```
1000 PRINT"[home][abajo]"SP$"[der.]
[arriba]TIPO
ACORDE: "C$(C1)TAB(23)NM$(C2)
"INVERSION[der.]"LN#:RETURN
1010 IFA$=" "THENGOSUB1580:RA=-1:POKE
BF, ZØ: RETURN
1020 IFA$=""THENGOSUB1580:PRINT"[clr]";
:POKE788,49:END
1030 IFA$<>"[f2]"THENRETURN
1070 GOSUB1470: POKE214, 13: PRINT
1080 PRINT"VOZ A DEFINIRSE (1-8)"; :J=1:
GOSUB1500
1090 IFINCIORINDSTHENGOSUB1470:GOTO 1400
1100 I=IN:PRINTTAB(31)"ATT: "MID$(STR$
(INT(AD(I)/16)),2)
1110 PRINTTAB(31) "DEC: "MID$(STR$(AD(I)
AND15),2)
1120 PRINTTAB(31) "SUS: "MID$(STR$(INT(
SR(I)/16)),2)
1130 PRINTTAB(31) "REL: "MID$(STR$(SR(I)
AND (5), 2)
1140 PRINTTAB(31) "WVF: [ctrl 4] "MID$(
"SAWTRIPULNSE",3*LOG(WY(I))/LOG(2)~11,3)
"[ctrl 2]
1150 IFWY(I)=64THENPRINTTAB(31)"PLS:
"MID$(STR$(PH(I)*HB+PL(I)),2)
1180 POKE214, 14: PRINT: PRINT"PROP.
ATTACK(0-15)"; : J=2:GOSUB1500: IFER
THEN1070
1190 AD=IN:PRINT"PROP. RATE (0-15)";:
GOSUB1500: IFERTHEN10700SUB1500: IFER
THEN1070
1200 AD=AD*16ORIN: PRINT"NIVEL SUSTAIN
(0-15)";:GOSUB1500:IFERTHEN1070HEN1070
1210 SR=IN:PRINT"PROP. RATE (0-15)";:
GOSUB1500: IFERTHEN10700: IFERTHEN1070
1220 SR=SR*160RIN:PRINT"[ctrl 4]S[ctrl
2]AW [ctrl 4] T[ctrl 2]RIANGLE[ctrl 4]
P[ctrl 2]ULSE[ctrl 4] N[ctrl 2]OISE[ctrl
```

```
2]";:J=1:GOSUB1500
1230 FORJ=1T04: IFIN$ (>MID$ ("STPN", J, 1)
THENNEXT: GOTO1070
1240 WF=2*(J+3):IFWF<>64THEN1260
1250 PRINT"PROP. RATE (0-4095)"; :J=4:
GOSUB1500:PU=IN:IFINCOORIN>4095THEN1070
1260 WV(I)=WF:PL(I)=PU-HB*INT(PU/HB):
PH(I)=INT(PU/HB):AD(I)=AD:SR(I)=SR
1270 GOSUB1470:GOSUB1410:GOTO860
1310 POKES+24, VL: PRINT"[home][3 abajo]"
TAB(9)" [ctrl 9] [der.] [der.] [ der.]
[der.] [der.] ] [der.] [der.] ] [der.]
[der.] [der.]
1320 PRINT"TECLADO [ctrl 9] [ctrl
0]2[ctrl 9] [ctrl 0]3[ctrl 9] ] [ctrl
015[ctrl 9] [ctrl 0]6[ctrl 9] [ctrl
0]7[ctrl 9] ] [ctrl 0]9[ctrl 9] [ctrl
0]0[ctrl 9] ] [ctrl 0]-[ctrl 9] [ctrl
01f[ctrl 91 S
              11
                   [ctrl 9] ] ] ] ] ]
1330 PRINT" BAJO
"ננננננננ
1340 PRINTTAB(10)"[ctrl 9]Q]W]E]R]T]Y]U
][]O]P]]*]+] "
1350 PRINTTAB(11)"[abajo] [ctrl 9]
[der.] [der.] ] [der.] [der.] [der.] ]
[der.] [der.] [ctrl 0] "
                       [ctrl 9] [ctrl
1360 PRINT"TECLADO
01S[ctrl 9] [ctrl 0]D[ctrl 9] ] [ctrl
0]G[ctrl 9] [ctrl 0]H[ctrl 9] [ctrl
0]J[ctrl 9] ] [ctrl 0]L[ctrl 9] [ctrl
01:[ctrl 9] [ctrl 0] "
                     [ctrl 9] ] ] ]
1370 PRINT" AGUDO
 1 1 1 1 1 [ctrl 0] "
 1380 PRINTTAB(12)"[ctrl 9]Z]X]C]V]B]N]M
 1,1.1/[ctrl 01 "
 1410 POKE214, 13: PRINT: PRINT"F1 -- [ctrl
4]MAS ALTO[ctrl 2] F2 -- [ctrl 4]FORMA
 DE ONDACCIAL 21
 1420 PRINT"[abajo]F3 -- [ctrl 4]MAS
```

```
4]MANTENIDOCctrl 2]
1430 PRINT"[abajo]F5 -- [ctr] MSPMENT
4]ACORDES[ctrl 2] F6 -- [ctrl 4]MULTI
VOZEctri 21
1440 PRINT"[abajo]F7 -- [ctml 4]CAIDA
[ctrl 2] F8 -- [ctrl 4]POLIFONICO
[ctrl 2]":RETURN
1470 POKE214,12:PRINT:FORJ=1T011:PRINT
SP$: NEXT: RETURN
1500 IN$="":PRINT"? ";
1510 PRINT"[ctrl 9] [ctrl 0][izq.]";:
WAITBF, FF: GETAs: IFAs="X"THEN1020
1520 A=ASC(A$):IFA=13THENPRINT" ":
IN=VAL(IN$):ER=(INCOORIN>15)ORIN$="":
RETURN
1530 IFA=20ANDLEN(IN$)THENPRINT" [2 h";
:IN#=LEFT#(IN#, LEN(IN#)-1)
1540 IF(AAND127)<350RLEN(IN$)=JTHEN1510
1550 PRINTA$;:IN$=IN$+A$:GOT01510
1580 FORI=4T018STEP7:POKES+I,0:NEXT:
FORI=0T023:POKES+I,0:NEXT:RETURN - -----
1620 DATA,4,7,,3,8,,5,9,"MAYOR LETUL",
73,7,74,9,75,8, "MENOR (17,98) "19199 (88)
1630 DATA,3,6,,3,9,,6,9,"DISMINUIDO",,4
,8,,4,8,,4,8,"AUMENTADO "
1640 DATA,4,11,,4,11,,4,11, "MAYOR 7MO "
,,3,10,,3,10,,3,10,"MENOR 7MO "
1650 DATA, 4, 10, , 4, 10, , 4, 10, "DOMIN 7MO",
4,7,9,4,7,9,4,7,9,"MAYOR 6TA"
1660 DATA3,7,9,3,7,9,3,7,9,"MENOR 6TA",
" RAIZ ", "PRIMER", SEGUNDO
1690 DATA,249,16,,,,249,32,,,,249,64,
160, 15,,249, 128,,,,240, 16,,,204,204, 16,,
1700 DATA,252,64,200,,192,240,32,,
1730 DATA49152,49294,120,169,,141,61,3,
170,169,254,133,252,165,252,141,
,220,173
1740 DATA1,220,157,143,192,232,56,
```

38, 252, 176, 239, 162, , 160, , 189, 143, 192, 42,176 1750 DATA29,72,132,253,138,10,10,10,5, 253,168,185,79,192,238,61,3,172,61,3,153 1760 DATA61,3,104,192,3,240,12,164,253, 200,192,8,208,219,232,224,8,208,209,88 - 1770 DATA96,17,135,134,133,136,29,13, 20,0,69,83,90,52,65,87,51,88,84,70,67,54 1780 DATA68,82,53,86,85,72,66,56,71, 89,55,78,79,75,77,48,74,73,57,44,64, 58,46 1790 DATA45,76,80,43,47,94,61,1,19,59, 42,92,3,81,2,32,50,4,95,49 1820 DATA49408,49454,169,212,133,252, 169,,160,6,145,251,136,145,251,170, 16978 1830 DATA136,145,251,138,145,251,136, 192,1,208,249,188,41,193,185,132,3, 145,251 1840 DATA232,224,6,208,243,96,2,3,,1,6,5

en el aumeno de opciono 5 se (negaus le ne

Total of the second of the late of the second of the late of the l

Si Ud. desea tener estos pfogramas o algunos de ellos en cassette o disket, puede solicitarlos a sus autores, al teléfono

(telionos digitales), Se Pueda tembran redictor

Posteles Rain Tectus Total College Fallida Religion

- 48-3103 -

SECRETARIA ELECTRONICA

Cuando tenemos una computadora con la cual aprender y divertirnos, tambien le buscamos una aplicación en el hogar o la oficina. Este programa no solo nos permite mantener archivos de inventario y agenda telefonica, sino que se comporta realmente como una secretaria al proceder a DISCAR el numero de la persona elegida.

Esta Posibilidad surge del fantastico circuito de sonido de la Commodore 64, que Produce los tonos exactos requeridos

Cuando el Programa se corre con RUN, la Primera Pantalla Permite elegir entre 2 modos: Agenda telefonica o Inventario. En cualquiera de los modos aparece un menu de 9 opciones para el manejo de los datos en Pantalla y archivo.

Cada opcion elegida es facil de seguir y se Permite guardar los datos en cassette o diskette. Cada archivo abierto puede manejar hasta 60 registros de 5 campos cada uno.

En el numero de opcion 5 se usan los datos de modo diferente. Si se esta en modo Agenda Telefonica, la computadora generara los tonos necesarios para efectuar la llamada telefonica (telfonos digitales). Se puede tambien rediscar y cronometrar el tiempo de la llamada.

En el modo Inventario esa misma opcion 5 brinda un total de los valores.

Es Posible asimismo efectuar una salida Por impresora de los registros con la opción 8.

ellos en cassette o disketeppede sollos en collo

```
100 REM 米洛米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米
110 REM * SECRETARIA ELECTRONICA *
120 REM 米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米
170 DIMA$(5,60),O$(5),C$(6),P1(3),P2(3)
,B$(2,5)
180 S=54272:SZ=0
190 PO=1
200 READ P1(1),P1(2),P1(3),P2(1),P2(2),
P2(3)
210 FORI=1TO5:READB$(1,I):NEXT
220 FORI=1T05:READB$(2,I):NEXT
230 DATA 697,770,852,1210,1340,1481
240 DATA "NOMBRE :", "TELEFONO :",
"DIRECCION:", "CIUDAD :", "PROVINCIA :"
250 DATA "ITEM :", "VALOR:", "UBICACION
:","FECHA COMPRA:","NRO. SERIE
260 RF=2000:RF=(RF-30)/8:RH=INT(RF/8):
RL=RF-8*RH
270 FORX=STOS+24:POKEX,0:NEXT
280 POKES+23,3:POKES+21,RH:POKES+22,RL
290 PRINT"[ctrl 1][clr][2 abajo]":
POKE53281, 1
300 PRINTTAB(6)"米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米
未未未来**
310 PRINTTAB(6)"** SECRETARIA ELECTRONI
CA **"
320 PRINTTAB(6)"米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米
*****[15 abajo]"
340 PRINTTAB(8)"1. AGENDA TELEFONICA":
PRINTTAB(8)"[abajo]2. INVENTARIO"
350 GOSUB2530
360 IFK=49 THENOP=1:GOTO390
370 IFK=50 THENOP=2:GOTO390
380 PRINT"CORREGIR 1 0 2":GOTO350
390 N=0:GOTO550
410 PRINT"[2 abajo]ENTRE":PRINT"[abajo]
[der.]F PARA FINALIZAR":PRINT"[der.]C
PARA RE-INGRESAR":G1=1:G2=2
420 I=N+1
```

```
430 IF I<60 OR I=60 THEN 460
440 PRINT"[2 abajo] *** ARCHIVO
COMPLETO (N=60)***[2 abajo]"
450 GOSUB2520:RETURN
460 PRINT" "
470 PRINTB$(OP,1);:A$(1,1)="":INPUT
A$(1,I)
480 IF A$(1,I)="F"ORA$(1,I)="FIN"
THEN1720
490 IF A$(1,1)=""THEN470
500 IF A$(1,1)<>"R"THEN520
510 I=I-1:N=I-1:PRINT" *** RE-INGRESE
ULTIMO BLOQUE ***":GOTO460
520 FORZ=2 TO 5
530 PRINTB$(OP,Z);:A$(Z,I)="":INPUT
As(Z, I):NEXTZ
540 N=I:GOTO410
550 SC=4:PRINT"[clr][2 abajo][6 der.]**
SECRETARIA ELECTRONICA **"
560 IFOP=2 THEN580
570 PRINTTAB(11)"AGENDA TELEFONICA":
G0T0590
580 PRINTTAB(15)"INVENTARIO"
590 PRINT"非米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米
米米米米米米米米米米米
600 PRINT"APRIETE": PRINT"1. AGREGAR
DATOS"
610 PRINT"2. CAMBIAR DATOS":PRINT"3.
MOSTRAR LISTA DE NOMBRES"
620 PRINT"4. MOSTRAR DE UNO":PRINT"5.
USAR DATOS"
630 PRINT"6. GUARDAR ARCHIVO":PRINT"7.
TRAER ARCHIVO"
640 PRINT"8. LISTAR EN IMPRESORA":
PRINT"9. FIN"
650 GOSUB2530
660 IF KC49 OR KO57 THEN 550
670 PRINT"[clr]"
```

```
680 ON (K-48)GOSUB 700,730,900,970,1890
,1520,1260,2290,2340
690 GOTO550
700 GOSUB410
710 RETURN
730 INPUT "NRO. DE REGISTRO"; M$: IFM$=""
THENM$="1"
740 PRINT"[2 abajo]USE":PRINT"[abajo]
CURSOR PARA CAMBIOS": PRINT"[abajo] /E/
PARA ELIMINAR EL ITEM"
750 PRINT"[abajo] < RETURN > SI NO
REALIZA CAMBIOS":PRINT"[2
abajo]":GOSUB1160
760 G1=1:I=M
770 PRINTA$(1,M);:P$="":INPUT P$
780 IF P$="" THEN 830
790 IF P$○"/E/" THEN 820
800 FORZ=1 TO 5:A$(Z,M)="+ULTIMO"
REGISTRO DEL ARCHIVO":NEXT
810 GOSUB1720:N=N-1:RETURN
820 A$(1,M)=P$:G2=1
830 FOR Z=2 TO5:PRINTA$(Z,M);:P$="":
INPUT P$
840 IF P$="" THEN 860
850 A$(Z,M)=P$:G2=G2+1
860 NEXTZ
870 GOSUB 1040
880 ON T GOTO770,730,890
890 RETURN
900 IF G2<>0 THENGOSUB1720
910 FORXX=1 TON: M=35-LEN(A$(2,XX)):
T$=". "
920 PRINTTAB(4-LEN(T$))XX;"[izq]";T$;
A$(1,XX); TAB(M); A$(2,XX)
930 I1=INT(XX/10):IFI1(>XX/10THEN 950
940 GOSUB2520
950 NEXTXX:GOSUB2520:RETURN
970 M$="":INPUT"[2 abajo]NRO. DE
REGISTRO"; M$: IFM$=""THEN1030
```

```
980 GOSUB1160
990 PRINT"[clr][3 abajo][3 der.]"
1000 FORI=1T05:PRINT"[5 der.1";A$(I,M);
NEXT
1010 GOSUB1040
1020 ONT GOTO990,970,1030
1030 RETURN
1040 PRINT"[2 abajo]APRIETE[abajo]":
PRINT"A PARA UN REGISTRO ANTERIOR"
1050 PRINT"[abajo]P PARA PROXIMO - ASA-
REGISTRO": PRINT"[abajo]O PARA TRAER OTRO
REGISTRO":GOSUB2520
1060 T=3:IFK<>65 THEN1090
1070 T=1: IFM=1 THEN1140
1080 M=M-1
1090 IF KO80 THEN1120
1100 T=1: IFM=NTHEN 1140
1110 M=M+1
1120 IF KO79 THEN 1140
1130 T=2
1140 RETURN
1160 IF ABS(ASC(M$)-53)>4 THEN 1200
1170 M=VAL(M$): IF MCN OR M=N THEN 1190
1180 M=N
1190 RETURN
1200 FORI=1 TO N:M=I
1210 IF LEN(M$)>LEN(A$(1,I))THEN 1230
1220 IF M$≈LEFT$(A$(1,I),LEN(M$))THEN
1240
1230 NEXTI
1240 RETURN
1260 PRINT"ENTRE 1. CASSETTE"
1270 PRINT" 2. DISKETTE"
1280 INPUT "[2 abajo]OPCION"; AS
1290 IFASC1 OR AS>2 THEN1260
1300 IF AS=2 THENAS=2:SS=8:GOT01320
1310 AS=0:SS=1
1320 Hs=CHR$(13): INPUT"NOMBRE DEL
ARCHIVO": Ns
```

```
1330 IF AS<>2 THEN 1370
1340 REM
1350 OPEN2,SS,AS,"0:"+N$+",S,R"
1360 GOTO1380
1370 OPEN2,SS,AS,N$
1380 INPUT#2,0,NT,F$,D$
1390 IF 0=0P THEN 1460
1400 IF 0=2 THEN 1420
1410 PRINT"[abajo]ARCHIVO TELEFONICO":
G0T01430
1420 PRINT"[abajo]ARCHIVO DE INVENTARIO"
1430 PRINT"PROCEDE (S/N)?"
1440 GOSUB2530: IF K=78 THEN RETURN
1450 IF KC)83 THEN 1440
1460 OP=0:N=NT
1470 PRINT"ANTERIOR ACTUALIZACION: "; D$
1480 FORI=1 TON:FORJ=1 TO5
1490 INPUT#2, A$(J, I): NEXT J: NEXTI
1500 CLOSE2:GOSUB2520:RETURN
1520 IF G2<>0 THEN GOSUB1720
1530 PRINT"ENTRE 1. CASSETTE"
                 2. DISKETTE"
1540 PRINT"
1550 INPUT "[2 abajo]SU ELECCION"; AS
1560 IF ASK1 OR AS>2 THEN 1530
1570 IF AS=2 THEN AS=2:SS=8:GOTO1590
1580 AS=1:SS=1
1590 H$=CHR$(13): INPUT"NOMBRE DEL
ARCHIVO"; N$
1600 INPUT "FECHA.";D$
1610 IF ASC>2 THEN 1650
1620 REM
1630 OPEN2,88,88,"0:"+N$+",8,W"
1640 GOTO 1660
1650 OPEN 2,88,88,N$
1660 PRINT#2,OP;H$;N;H$;S$;H$;D$;H$
1670 FOR I=1 TO N:FORX=1 TO 5:IF
A$(X,I)="" THEN A$(X,I)=" "
1680 PRINT#2,A$(X,I);H$:NEXT X:NEXT I
1690 PRINT#2,;:CLOSE2
```

```
1700 G1=0 : RETURN
1720 PRINT"ORDENAMIENTO SEGUN QUE
1730 FOR Z=1 TO 5:PRINTZ;". ";B$(OP,Z):
NEXT Z
1740 INPUT F
1750 IF FK1 OR F>5 THEN 1720
1760 G2=0
1770 PRINT"[3 abajo]***** ORDENANDO
DATOS ******[3 abajo]"
1780 FOR I=1 TO N-1: FOR J=N TO I+1 STEP
-1
1790 IF A$(F,I)(A$(F,J) OR A$(F,I)=
A$(F,J) THEN 1810
1800 GOSUB1860
1810 NEXT J
1820 IF A$(F,I)()A$(F,I+1) THEN 1840
1830 I=I+1
1840 NEXT I
1850 RETURN
1860 FOR Z=1 TO 5:0$(Z)=A$(Z,I);
A*(Z,I)=A*(Z,J)
1870 A$(Z,J)=O$(Z):NEXT Z:RETURN
1890 IF OP=1 THEN 1960
1900 SM=0
1910 FOR I=1 TON: SM=SM+VAL(A$(2,I)):
NEXTI
1920 PRINT"[2 abajo][4 der.]COSTO TOTAL
DE TODOS LOS ITEMS":PRINT TAB(14)"[2
abajol";SM
1930 GOSUB 2520 RETURN
1960 GOSUB 970:IF M$="" THEN 2100
1970 PRINT"[clr][2 abajo][2 der]"
1980 Ts=As(2,M):L=LEN(Ts)
1990 FOR I=1 TO 5:PRINT"[2 der]";
A$(I,M):NEXT:PRINT"[2 abajo][15 der.]";
2000 IF LC10 THEN 2020
2010 L=L+1:T$="1"+T$
2020 FORJ=1 TO L:P$=MID$(T$,J,1)
```

```
2030 PRINTP$::IF ASC(P$)(48 OR ASC(P$))
     57 THEN 2090
     2040 T=VAL(P$):IF T<>0 THEN 2060
     2050 F2=941:F1=1336:GOSUB2410:GOTO2080
2060 I=INT((T-1)/3)+1:IJ=T-3*(I-1)
     2070 F1=P1(I):F2=P2(IJ):G0SUB2410
     2080 FORX=1TO 250:NEXT
     2090 NEXTJ
     2100 PRINT"[2 abajo]":PRINT"[der.]
     AFRIETE":PRINT"[abajo]"
     2110 PRINT"[der.]R PARA RE-DISCAR":
     PRINT" C PARA CRONOMETRAR"
     2120 PRINT"[der.]N PARA UN NUEVO NUMERO"
     2130 GOSUB 2520
     2140 IFK=82 THEN1970
     2150 IF K=78 THEN 1960
     2160 IF KO67 THEN2180
      2170 GOSUB2560:GOSUB2200
     2180 RETURN
      2200 TI$="000000"
      2210 FORI=1 TO 6:C$(I)=MID$(TI$,I,1):
      NEXT
      2220 PRINT"[home][22 abajo][16 der.]";
      2230 PRINTC$(1);C$(2);":";C$(3);C$(4);
      ":";C$(5);C$(6)
      2240 FORI=1 TO 250:NEXT
      2250 I=PEEK(197):IF I=64 THEN 2210
      2260 IF I=17 THEN1970
      2270 RETURN
      2290 OPEN4,4
      2300 FORI=1 TON:FORJ=1 TO5
      2310 PRINT#4, A$(J, I): NEXT
      2320 PRINT#4," ":PRINT#4," ":NEXT
      2330 PRINT#4, ;: CLOSE4: RETURN
      2340 PRINT"[clr][2 abajo][der.]DESEA
      TERMINAR EL PROGRAMA Y PERDER"
      2350 PRINT"[der.]TODA LA INFORMACION EN
      MEMORIA?"
      2360 PRINT"[den.][abajo] (S/N)?"
```

2370 GOSUB2530 2380 IF K=78 THEN710 2390 IF K<>83 THENRETURN 2400 END 2410 FD=INT(F1/.06097):H1=INT(FD/256): L1=FD-(256*H1) 2420 FD=INT(F2/.06097):H2=INT(FD/256): L2=FD-(256*H2) 2430 POKES+5,0:POKE S+12,0 2440 POKES+6,224:POKES+13,240 2450 POKE S+24,31 2460 POKES+1,H1:POKES,L1 2470 POKES+8,H2:POKES+7,L2 2480 POKES+4,33:POKES+11,33 2490 FORZX=1 TO 100:NEXT 2500 POKE S+4,32:POKES+11,32 2510 POKES+24,0:RETURN 2520 PRINT"[abajo][4 der.]TOQUE UNA TECLA PARA CONTINUAR" 2530 GET K\$: IF K\$<>"" THEN 2530 2540 GET K\$: IF K\$="" THEN 2540 2550 K=ASC(K\$):RETURN 2560 PRINT"[4 arriba]"; :FORI=1TO 2: PRINT"[34 espacios]":NEXT:RETURN

Estadistica en Ayuda del Azar

APLICACION A LA QUINIELA

El siguiente es un Programa de aplicación, ediante el mismo tratamos de determinar, pasandonos en los resultados obtenidos en cada sorteo, los números con mayores Posibilidades de salir sorteados. Partimos de la Premisa de que cuanto mayor es la demora, mayor es la probabilidad de que salga sorteado.

Por razones de importancia consideramos para el calculo sólo los primeros cinco numeros de cada sorteo, teniendo en cuenta que influyen factores tales como la capacidad de la maquina y la elocidad de ejecución.

Debemos tener presente que los datos deben ser actualizados, para ello debemos agregar cada sorteo en forma de DATA al final del programa. El primer numero del DATA corresponde al primer premio, recordar ademas que el ultimo DATA debe ser siempre F,I,N,A,L.

El programa presenta un menù con dos opciones, la primera DEMORAS A LA CABEZA Y A LOS CINCO : calcula cuantos sorteos llevan sin aparecer los numeros del 0 al 9 en la unidad, decena y centena.

La segunda opción PROPUESTAS: realiza una interpretación de las demoras y con los números favoritos compone un número Propuesta con ayuda sel comando RND.

Este Programa utiliza como datos los sorteos de La QUINIELA NACIONAL, el último sorteo incluido corresponde al dia martes 4 de junio de 1985.

```
2 REM * ESTADISTICA DE QUINIELA *
 4 DIM UNI(100), DEC(100), CEN(100),
 U$(900),D$(900),EST$(900)
 5 READ EST$(EE): IF EST$(EE) () "F" THEN
EE=EE+1:GOTO 5
6 RESTORE
7 PRINT"[cir][ctrl 8][4 abajo] 1)
CABEZA Y UNA CIFRAS A LOS 5"
8 PRINT"[5 abajo] 2) APUESTA
 PROPUESTA"
 15 INPUT "[4 abajo] INGRESE
ELECCION"; A: ON A GOTO 49,48,600,900
48 IF SE=1 AND A=2 THEN 394
49 SE=1
50 PRINT"[clr]":PRINT" ESTADISTICA
 [ctrl 4]QUINIELERA[ctrl 2]":PRINT"[3
abajo][ctrl 6]CALCULANDO...[ctrl 2]"
60 READ A$,B$,C$,D$,E$
70 SUM$=A$+B$+C$+D$+E$
80 IFSUM$="FINAL" THEN 104
82 UNI$=MID$(A$,3,1):DEC$=MID$(A$,2,1):
CEN$=MID$(A$,1,1)
85 NUN=VAL(UNI$):NDE=VAL(DEC$):NCE=
VAL (CEN$) 90 and recommend out stores and smane on 9 LB
90 FOR N=0 TO 9 :UNI(N)=UNI(N)+1:
DEC(N)=DEC(N)+1:CEN(N)=CEN(N)+1:NEXT N
100 UNI(NUN)=0:DEC(NDE)=0:CEN(NCE)=0 190 20198001
103 GOTO 60
104 IF A=2 THEN 394 3090000 mound shows s
105 FORI=0T09:UNI$(I)=STR$(UNI(I))
106 DEC$(I)=STR$(DEC(I)):CEN$(I)= 09000 20010004
STR$(CEN(I)):NEXT I:GOTO 394 ... OF Obsessor 196
190 PRINT"[clr][ctrl 2] -----
192 PRINT"[ctrl 2]-- A LA CABEZA -- [ctrl 4] - A LOS CINCO -"
200 PRINT"[ctrl 2] CEN DEC UNI
```

```
[ctrl 4]
              DEC UNI ":PRINT
205 FOR I=0 TO 9:UC(I)=INT(UC(I)/5):
DC(I)=INT(DC(I)/5)
210 PRINT"[ctrl 8]"; I; "[ctrl 2]-";
TAB(5); CEN$(I); TAB(10); "-"DEC$(I);
TAB(16); "-"UNI$(I);
215 PRINT TAB(24); "[ctrl 6]"; I; "[ctrl
2]-";TAB(29);DC(I);TAB(34);"-"UC(I):NEXT
300 PRINT:PRINT: PRINT"[ctrl 6]TOQUE C
TECLA PARA CONTINUAR"
302 GET W$: IF W$<>"C"THEN 302
305 GOTO 6
394 FOR II=0 TO 9
395 FOR FF=EE-1TO 0 STEP -1:U$(FF)=
MIDs(ESTs(FF),3,1)
396 IF VAL(U$(FF))<>II THEN UC(II)=
UC(II)+1:NEXT FF
397 NEXTII
400 FOR II=0 TO 9
405 FOR FF=EE-1TO 0 STEP -1:D$(FF)=
MIDs(ESTs(FF),2,1)
410 IF VAL(D$(FF)) <>II THEN DC(II)=
DC(II)+1:NEXT FF
420 NEXTIL: IF A=1 THEN GOTO 190
440 FOR I=0 TO 9:UC(I)=INT(UC(I)/5):
DC(I)=INT(DC(I)/5):NEXT
445 UMAX=UNI(0):DMAX=DEC(0):CMAX=
CEN(0):MAXUC=UC(0):MXDC=DC(0)
450 FOR I=1 TO 9
460 IF UC(I)DUC(MAXUC) THEN MAXUC=I
465 IF DC(I)>DC(MXDC) THEN MXDC=I
470 IF UNI(I)>UMAX THEN UMAX=UNI(I):U=I
475 IF DEC(I)>DMAX THEN DMAX=DEC(I):D=I
480 IF CEN(I)>CMAX THEN CMAX=CEN(I):C=I
485 NEXT
490 PRINT"[clr][abajo]
                             [ctrl 6]
PROPUESTAS A LA CABEZA [ctrl 4]"
495 PRINT"[2 abajo]UNIDAD ";U;:U1$=
STR$(INT(RND(-TI)*9+1)):U2$=STR$(INT(
```

```
RND(0)*9+1))
496 PRINT" ";U1$+U2$+STR$(U)
500 PRINT"[abajo]DECENA ";D;:D1$≈STR$(
INT(RND(0)*9+1)):D2$=STR$(INT(RND(0)*
9+1))
502 PRINT" ";D1$+STR$(D)+D2$
505 PRINT"[abajo]CENTENA";C;:C1s=STRs(
INT(RND(0)*9+1)):C2$=STR$(INT(RND(0)*
9+1))
507 PRINT" ";STR$(C)+C1$+C2$
508 PRINT"[2 abajo] FAVORITOS A LOS
CINCO"
510 PRINT"[abajo]UNIDAD ":MAXUC
515 PRINT"[abajo]DECENA ";MXDC
520 PRINT"[2 abajo][ctrl 8] FAVORITOS
DOS CIFRA A LA CABEZA [ctrl 4]"
525 CU$=STR$(MAXUC):CD$=STR$(MXDC)
530 PRINT"[2 abajo]
(D)+CU$;" ";CD$+STR$(U)
535 PRINT"[abajo] [ctrl 1]ENTRE M PARA
MENU T PARA TERMINAR"
540 INPUT MS: IF MS="M" THEN 6
545 IF M$<>"T" THEN 540
550 END
1800 DATA 606,591,124,350,410
1805 DATA 886,615,304,605,040
1810 DATA 506,363,549,501,863
1815 DATA 078,639,195,831,837
1820 DATA 408,782,055,780,747
1825 DATA 172,490,189,697,485
1830 DATA 962,840,382,171,813
1835 DATA 586,900,388,806,867
1840 DATA 419,581,191,273,469
1845 DATA 046,516,560,142,536
1850 DATA 581,266,264,664,160
1855 DATA 795,695,877,325,679
1860 DATA 317,424,149,232,025
1865 DATA 504,445,333,897,646
1870 DATA 005,687,188,104,496
```

```
DATA 505,753,751,423,476 TRO
  1875
  1880 DATA 171,113,391,906,137
  1885 DATA 474,544,601,479,601
  1890 DATA 487,070,042,448,561
  1895 DATA 076,625,845,918,512
  1900 DATA 544,466,050,063,344
  1905 DATA 385,400,836,586,182
  1910 DATA 678,400,836,586,182
  1915 DATA 800,494,939,446,492
  1920 DATA 392,935,162,130,062
  1925 DATA 174,481,524,135,128
1930 DATA 286,914,476,531,333
1935 DATA 029,951,292,200,142
1940 DATA 292,903,573,516,399
  1945 DATA 304,717,111,708,017
  1950 DATA 053,872,869,199,294
1955 DATA 453,580,519,450,742
  1960 DATA 384,618,437,266,088
  1965 DATA 911,545,821,866,234
  1970 DATA 134,312,965,874,163
  1975 DATA 728,356,438,689,004
  1980 DATA 127,695,672,397,842
1985 DATA 931,979,074,410,326
  1990 DATA 576,989,425,850,111
1995 DATA 282,671,915,871,014
  2000 DATA 636,219,728,936,222
2005 DATA 963,608,848,278,615
  2010 DATA 900,509,042,082,268
  2015 DATA 542,915,638,230,786
2020 DATA 312,185,119,794,139 ATAM 8000
  2025 DATA 485,425,528,200,169
2030 DATA 605,666,640,783,351
2035 DATA 687,974,111,607,539
  2040 DATA 751,248,067,448,636
  2045 DATA 669,157,792,013,826
2050 DATA 359,401,150,802,069
2055 DATA 856,014,863,835,688
2060 DATA 151,250,417,619,710
  2065 DATA 092,243,714,048,662
```

```
2070 DATA 323,702,279,243,708
 2075 DATA 156,685,687,503,816
 2080 DATA 075,809,961,491,153
 2085 DATA 811,456,900,894,259
 2090 DATA 713,482,332,783,205
 2095 DATA 692,493,797,264,196
 2100 DATA 912,551,034,706,327
 2105 DATA 294,640,022,471,238
 2110 DATA 506,826,877,447,482
 2115 DATA 155,666,262,032,253
 2120 DATA 481,948,246,802,216
 2125 DATA 438,853,675,274,530
 2130 DATA 043,289,466,216,495
 2135 DATA 059,770,660,934,179
 2140 DATA 035,511,140,406,430
 2145 DATA 072,314,691,425,798
 2150 DATA 098,735,922,525,887
 2155 DATA 502,655,630,162,656
 2160 DATA 468,594,415,230,515
 2165 DATA 370,845,247,820,656
 2170 DATA 605,070,874,376,454
 2175 DATA 377,318,837,562,785
 2180 DATA 928,470,846,758,007
 2185 DATA 977,653,436,815,684
 2190 DATA 299,359,793,255,160
 2200 DATA 997,789,902,049,318
 2205 DATA 105,688,137,608,540
2210 DATA 794,414,591,547,568
 2215 DATA 975,957,101,601,818
 2220 DATA 412,659,349,101,895
 2225 DATA 580,974,863,743,771
 2230 DATA 889,663,197,186,137
 2235 DATA 256,808,666,716,424
 2240 DATA 745,492,678,561,436
 2245 DATA 772,858,947,807,627
 2250 DATA 618,247,334,578,431
 2255 DATA 204,145,971,806,242
2260 DATA 786,537,534,302,399
 2265 DATA 082,420,288,007,172
```

```
2270 DATA 822,159,134,393,387
2275 DATA 072,850,706,795,981
2280 DATA 454,631,169,989,580
2285 DATA 589,177,320,369,452
2290 DATA 017,109,551,780,569
2295 DATA 926,631,526,974,337
2300 DATA 078,364,139,042,530
2305 DATA 500,569,267,668,886
2310 DATA 135,384,218,486,894
2315 DATA 878,940,669,386,380
2320 DATA 436,999,992,284,697
2325 DATA 542,709,472,351,465
2330 DATA 064,060,131,475,972
2335 DATA 180,465,634,945,447
2340 DATA 954,657,184,209,674
2345 DATA 669,066,098,298,955
2350 DATA 782,983,923,804,468
2355 DATA 282,664,367,317,253
2360 DATA 814,477,818,715,058
2365 DATA 473,146,566,019,863
2370 DATA 319,633,062,087,678
2375 DATA 243,725,744,726,424
2380 DATA 694,536,067,049,598
2385 DATA 300,451,812,402,254
2390 DATA 148,590,225,452,141
2395 DATA 547,898,742,621,043
2400 DATA 178,010,974,755,484
2405 DATA 873,283,372,240,320
2410 DATA 417,571,039,364,452
2415 DATA 264,400,191,204,258
2420 DATA 131,418,580,019,662
2425 DATA 831,396,778,141,861
2430 DATA 033,992,545,800,072
                          file . Serectification
2435 DATA 283,611,601,497,045
2440 DATA 733,557,367,108,959
2445 DATA 811,651,158,854,806
2450 DATA 279,348,499,084,212
2455 DATA 795,089,995,367,395
2460 DATA 104,317,486,308,674
```

```
2465 DATA 551,102,430,961,941

2470 DATA 411,053,304,267,712

2475 DATA 659,223,361,814,325

2480 DATA 775,134,738,755,516

2485 DATA 073,993,328,553,522

2490 DATA 988,876,319,414,307

2495 DATA 073,184,768,738,191

2500 DATA 177,985,902,643,728

2505 DATA 878,814,865,673,446

2510 DATA 891,911,354,030,718

2515 DATA 873,820,145,334,604

4000 DATA F,I,N,A,L
```

782, 983, 983, 884, 468, 567, 1981

309, 451, 812, 462, 254, 563, 776

Si Ud. desea tener estos programas o algunos de ellos en cassette o disket, puede solicitarlos a sus autores, al teléfono

-48-3103-

DESPROTECCION DE CARTRIDGES

Muchos cartridges Pueden ser facilmente desProtegidos y coPiados a disco o cassette. Solo será necesario agregar a la comPutadora una llave doble inversora (switch) de muy bajo costo.

Antes de comenzar es importante tener en cuenta que se debe Proceder cuidadosamente ya que se puede afectar el cartrid9e o la computadora si se lo inserta cuando esta se encuentra encendida. Si bien la instalación del switch es sencilla, es aconsejable que lo realice una Persona con ciertos conocimientos en electronica o un tecnico.

El switch sera colocado en la Parte Posterior derecha de la computadora, cerca del cartrid9e Port.

Pasos iniciales:

1- Comprar una llave doble inversora (switch).

2- Desconectar todos los cables que van a la computadora. Abra la computadora sacando los tornillos en la parte inferior y localice el cartrid9e port.

3- Encuentre un espacio libre a la derecha del cartridge Port y cuidadosamente efectue un agujerito con un taladro u otra herramienta que nos Permitira instalar el switch. Tenga sumo cuidado con los cables.

4- Los pins estan numerados desde el centro de la computadora hacia la derecha. Será necesario localizar los pins 2,3 y 8 de la fila superior; no sera necesario modificar los pins de la fila inferior.

5- Los pins 2 y 3 tienen 5 Voltios. Ambos Pins estan conectados al mismo lugar del circuito impreso. Ud. debera cortar ambos Pins (2 y 3). Suelde la mitad inferior (lado del circuito

impreso) de los pins 2 y 3 juntos. Luego suelde la mitad superior (lado del conector) de los pins 2 y 3 juntos.

6- Instale cables en un lado del switch Provenientes de la mitad superior de los Pins 2 y 3 y del otro lado del switch los que vienen de la Parte inferior.

7- Desconecte el Pin 8 de la fila superior del conector; instale cables desde el switch con las mitades superior e inferior del Pin 8.

8- Verifique que una Posicion del switch conectara los Pins 2 y 3; la otra conecta al Pin 8. Instale el switch y cierre la computadora.

9- Conecte todos los cables y a Trabajar.

Los Pins 2 y 3 contienen 5 Volts y el Pin 8 se denomina GAME Line del cartridge. Estos tres Pins deben estar desconectados para permitir que el cartridge sea insertado sin que este tome control de la computadora cuando sea encendida.

Pasos a seguir:

(A) Con la computadora y el switch apagados inserte el cartridge y luego encienda la computadora.

(B) Ud. vera 30719 BASIC BYTES FREE, el cartridge no tomo control de la computadora Pero Presencia ha sido detectada.

(C) Carque un Programa monitor Assembler (ML) en **\$C000.**

(D) Encienda el switch.

(E) El monitor de ML debe aun controlar la computadora. Si en la pantalla sucede al90 anormal, por ejemplo que aparezcan caracteres raros, entonces no sera Posible copiar cartridge en forma simple.

(F) Utilice el comando M del monitor

examinar la memoria comenzando en \$8000.

(G) Si el cartrid9e es un "auto start" Ud. encontrara al90 similar a:

.8000 09 80 70 80 C3 C2 CD 38 .8008 30

Los Primeros dos bytes contienen los vectores de la dirección del cold-start del cartridge (\$8009 en el ejemplo). Los siguientes dos bytes contienen los warm-start vectors del cartridge (\$8070 en el ejemplo). Los siguientes tres bytes son las letra CBM. Los ultimos dos bytes deben ser 80 en hexadecimal.

Cuando se encienda la computadora esta examinara si estos nueve bytes estan ubicados en \$8000. Si es asi la computadora Pasa el control al cartridge.

El cold-start vector es utilizado cuando se enciende la computadora y el warm-start vector es utilizado por la tecla RESTORE.

Estos vectores indican la direccion adecuada Para cada cartrid9e en Particular y Pueden No ser del ejemplo. Lo que es importante es el CBM80. La computadora debe ver estos cinco bytes. cartrid9e es auto-start no importa si Presente o no (fisicamente). Si estos cinco bytes estan cuando la computadora es reseteada la. RESET en seccion miscelaneas) o cuando RESTORE es Presionada, el control Pasara el motivo por el cual vectores. Este es Programas en cartridge que han sido Pasados disco o cassette correran cuando la computadora sea reseteada (SYS 64738). CBM80 actuara desde el RAM o ROM en forma identica.

Encendiendo la computadora con el switch apagado evitaremos que la computadora reconozca la información contenida en el cartridge.

La computadora sabra que hay algo en la ubicacion de la memoria del cartridge pero no podra leer la informacion e indicara 30719 BYTES FREE.

Los cartridge normalmente ocupan la memoria \$8000 a \$9FFF (cartridge de 8K). Guardar la informacion del cartridge a disco o cassette es muy simple.

(H) Utilice el comando S (SAVE) del monitor ML Para 9uardar la memoria.

S 8000 A000"nombre" 08 (01 cassette)

\$8000 es la direccion inicial del cartridge, \$8000 es la direccion final mas uno del bloque de memoria a ser copiado. Siempre agregar un byte de informacion, ya que en general los monitores no copian el ultimo byte.

La computadora Puede ser ahora apagada y el cartridge sacado. El programa puede ser cargado desde el disco o cassette. Utilice 8,1 (disco) o 1,1 (cassette) para que la informacion sea cargada en la direccion de memoria correspondiente.

Trate Presionando la tecla RESTORE; si el Programa no empieza a ejecutarse utilice SYS 64738. Normalmente esto correra el programa. Ocasionalmente algunos programas no funcionaran. Sucede que algunos cartridge tienen una Proteccion en lenguaje de maquina.

Los Programas de cartridge estan contenidas en chips ROM. Esto significa que la informacion contenida en el chip puede ser solo leida. Ninguna informacion Puede ser escrita. La memoria ROM (Read Only Memory) puede ser considerada como memoria permanente y no puede ser modificada de ninguna manera. Lo que algunos cartridges intentan hacer es

modificar su Propia memoria cuando el Programa es ejecutado. Como el Programa esta contenido en ROM la memoria no Podra ser alterada Por lo que el Programa es ejecutado sin Problemas. Pero cuando el Programa ha sido copiado en disco o cassette y luego cargado en la computadora , el Programa reside ahora en memoria RAM. Los Programas residentes en RAM Pueden ser modificados en cualquier momento. Ahora cuando el Programa sea ejecutado Podra alterarse a si mismo. Para Poder encontrar la Protección del cartridge sera necesario cargar y ejecutar el monitor ML.

1) Carque el monitor.

2) Carque el Programa desde el disco o cassette.

 Cambie CBM80 a CBM00. Esto evitară que el Programa se ejecute accidentalmente. Recuerde cambiarlo nuevamente antes de guardar el Programa.

4) Transfiera el bloque de memoria \$8000-\$8000 a \$4000.

T 8000 A000 4000

Esto le Permitirà tener un area en la memoria con la cual comparar el Programa original.

5) Encuentre los vectores cold y warm-start del cartridge. Utilice el comando G Para ejecutar el cartridge. Intente con los vectores cold-start Primero. Puede ser necesario intentar con los cold-start vectors desPues de recargar el Programa.

G 8009 en el ejemplo Precedente

6) Despuès que el Programa se detenga o bloquee, resetear la computadora. Utilice SYS 49152 Para correr nuevamente el monitor ML.

7) Utilice el comando C (COMPARE) Para hallar las memorias que fueron alteradas con la ejecucion del Programa. Ud. ya transfiriò el Programa \$4000 en el Punto cuatro. En general la Protección modificarà solo unos Pocos bytes de memoria o un bloque.

C 8000 A000 4000

8) Copie las direcciones de memoria que hayan sido modificadas. Si ha sido modificado un bloque copie el area en general. Esto nos dará un area donde comenzar a investigar.

Si solo uno o dos bytes en memoria han sido modificados, el Programa Probablemente realizara algo similar al siguiente ejemplo. Si la memoria alterada fuera \$8400 y su valor fue cambiado a cero (00) Ud. encontraria el codigo:

.8040 A9 00 LDA #\$00 .8042 SD 00 84 STA \$8400

El Programa en ROM no será afectado por esto ya que no puede ser sobre escrito. Pero como estamos en RAM \$8040 sera afectado.

en RAM \$8040 sera afectado.
Para encontrar el codigo Ud. Puede utilizar el comando D (DISASSEMBLER) e investigar el programa linea Por linea. Cada vez que observe que el programa no carga nada como en \$8042 seguramente es parte del esquema de proteccion.

En nuestro ejemplo, para prevenir la modificación de \$8400 será necesario cambiar el codigo desde \$8042 hasta \$8045 a NOP (NO OPERATION) comando que no hace nada. Entonces ya no será modificado \$8400 y el programa funcionará normalmente. Algunos programas utilizaran este metodo de alteración en distintos puntos; hay que

buscarlos; no es dificil, solo lleva un Poco de tiempo.

```
ORA #$89
. 2000 09 80
.8002 D4
              272
              ???
.8003 80
.8004 C3
              ???
.8005 C2
        38 30 CMP $3038
.8006 CD
.8009 A9
              LDA #$00
        00
.800B SD
        00
           80 STA $8000
             LDA #$20
.800E A9
        20
           84 STA $8400
.8010 SD
        00
.8013 A9
        60
              LDA #$60
           90 STA $9000
        00
.3015 8D
.8018 A9
        00
              LDA #$00
        00 94 STA $9400
.801A SD
        00 95 STA $9500
.201D SD
.8020 8D 20 95 STA $9520
.8023 SD FF 80 STA $80FF
.8026 A9 F7
           LDA #$F7
              LDX #$1F
.8028 A2 1F
.802A A0 00
              LDY #$00
        ME DC STY $DCME
.802C 8C
        A9 00 STY $00A9
.802F SC
```

El programa precedente cambia distintas RAM directamente. Este metodo se denomina direccionamiento directo (DIRECT Addressing) o direccionamiento absoluto (ABSOLUTE Addressing). Los valores en las memorias pueden ser tambien cambiados mediante 1) direccionamiento indexado (INDEXED Addressing), 2) INDIRECT INDEXED Addressing o 3) INDEXED INDIRECT Addressing.

```
.8070 A9 00 LDA #$00
.8072 A0 10 LDY #$10
```

^{.8074 99 40 81} STA \$8140,Y / STA \$8140+Y

```
.8077 C8 INY / Y=Y+1 ($11)
.8078 99 40 81 STA $8140,Y / STA $8140+Y
.808B A9 42 LDA #$42 / comienzo Prog.
```

Este es um ejemplo de INDEXED addressing. Es muy facil de entender, ya que lo que hace es sumar el valor de Y al valor de la dirección de memoria obteniendo asi la nueva dirección. El valor de Y puede ser cualquier valor entre 00 y FF, por lo que la nueva dirección estará dentro de los 255 bytes a partir de \$8140 en el ejemplo.

INDEXED addressing es tan facil de "arreglar" como DIRECT addressing. Cambie los bytes \$8074 hasta \$8076 por NOP, tambien desde \$8078 hasta \$807A.

La dirección puede ser indexada con X o Y.

Veamos ahora INDIRECT INDEXED addressing. Este tipo de indexacion utiliza solo el registro Y y es bastante comun. INDIRECT INDEXED addressing Puede ser usado para cambiar algunos bytes o un bloque de memoria.

```
.8080 A9 00
                 LDA #$00 / comienza en $8200
  .8082 85 B8
                 STA $B8 / bajo byte 00
  .8084 A9 82
                 LDA #$82
  .8086 85 B9
                 STA $B9 / alto byte 82
.8088 A0 00
                 LDY #$00
  .808A A9 FF
             LDA #$FF
              STA ($B8),Y / STA en $8200+Y
  .808C 91 B8
  .808E C8
             INY and and Y=Y+1
  .808F DØ FB BNE $808C / IF YOU THEN $808C
.8091 A9 00 LDA #$00 / comienza Pro9.
```

INDIRECT INDEXED addressin9 utiliza la Pa9ina cero (zero Pa9e) Para 9uardar la verdadera dirección como un vector. La dirección debe ser

9uardada en el formato des9losado en bajo byte (low byte) y alto byte (high byte) que es el utilizado Por el microProcesador 6510.

Cuando la computadora ejecuta un STA (\$BS),Y guarda el contenido del acumulador en la dirección contenida en \$B8 y \$B9 mas Y. Programa ha guardado la dirección \$8200 en \$B9 y \$B8; Y inicialmente vale 00. Por lo que la comPutadora Primero 9uardara el contenido del acumulador (STA) en \$8200. Lue9o Y es incrementada; cuando Y sea distinta de cero el Programa se dirigirà a la dirección \$808C y realizara la operación nuevamente. Esta vez vale 1, Por lo que la nueva dirección donde Pondremos el contenido del acumulador (STA) sera \$8201. Esto continuarà hasta que Y alcance el valor FF (255). Cuando incremente \$FF en uno, tendremos nuevamente \$00; entonces la sentencia BNE encontrara que Y es igual a cero, por lo que Pasará a la siguiente instrucción. Como resultado de toda esta rutina la memoria desde \$8200 a \$82FF ha sido llenada con 00.

Si Ud. encuentra que su programa tiene una rutina de Proteccion similar a la descripta, hay varias maneras de Prevenir que el Programa se auto-borne:

- (a) Cambiando el alto bute en \$B9 de \$82 por \$20 (o cualquier otro valor), fuera del area de memoria del cartridge.
- (b) Sería cambiar los Primeros tres bytes de la rutina Por un comando JMP (JUMP) que salte la rutina de Protección:
 - .8080 4C 91 80 JMP \$8091

(c) Un tercer metòdo seria cambiar los codigos de \$808C y \$808D por NOPs:

.808A A9 FF LDA #\$FF .808C EA NOP .808D EA NOP .808E C8 INY

Cualquiera de estos mètodos hara el trabajo correctamente. Elija uno y vea si existe un còdigo similar en el programa en el que Ud. esta trabajando.

Recuerde que no afectarà en nada a la computadora si Ud. experimenta con el còdigo.

Un tercer mètodo de direccionamiento es el INDEXED INDIRECT. Este tipo de indexación utiliza solo el registro X. Es el mètodo mas complicado.

.8040 A9 00 LDA #\$00 / bajo byte -\$10
.8042 85 FB STA \$FB / STA en \$00FB
.8044 A9 71 LDA #\$71 / alto byte -\$10
.8046 85 FC STA \$FC / STA en \$00FC.
.8048 A2 10 LDX #\$10 / X+ bajo y alto b.
.804A A9 00 LDA #\$00
.808C 81 FB STA (\$FB,X) / STA en \$8110
.8050 A9 AF LDA #\$AF / comienza pro9.

La dirección deseada es \$8110; el bajo byte \$10, el alto byte \$81. El valor del registro X es restado del alto y bajo byte. Estos nuevos valores son guardados en la página cero. Cuando el programa es corrido el valor de X es sumado a ambos bytes (bajo y alto).

Hay que tener presente que muchos programas Pueden utilizar memoria por debajo de \$8000 para 9uardar cierta información (Por ejemplo: High Scores) Pero no con la intención de Protección. Por lo que hay que Prestar atención fundamentalmente a aquel código que pueda alterar la dirección \$8000 Para arriba (hasta \$0000).

CARTRIDGES DE 16 K

Existen cartridges de 8K de memoria (\$8000 a \$9FFF) y los de 16K (\$8000 a \$BFFF).

Los cartrid9es de 16K son similares a los de 8K. La Principal diferencia es que la memoria ocupada Por el interprete BASIC es ahora ocupada Por el cartrid9e.

Cuando el cartrid9e esta colocado y encendemos la computadora esta busca CBM80 (ya comentado). Si la computadora encuentra CBM80, entonces chequeara el contacto #8 (GAME) del cartrid9e-Port Para detectar la Presencia del cartrid9e. Si el cartrid9e utiliza 16K la computadora colocara el valor \$36 en la dirección \$0001 Para desactivar el interprete BASIC ya que el cartrid9e utilizara esa area de memoria.

Si Ud. sospecha que el cartridge es de 16K, coloque \$36 en la dirección \$0001.

Si existe codi9o de maquina Por encima de \$A000 entonces el cartrid9e es de 16K.

Estos cartridões se copian a disco o cassette de la misma manera que los de 8K, salvo que el area de memoria es mayor:

S 8000 C000 "nombre" 08 (cass. 01)

Los mètodos de Protección son similares a los de 8K, salvo que en los cartrid9es de 8K habrà uno o dos esquemas de Protección y en 16K seguramente

tres o cuatro.

Utilice las mismas tecnicas que en 8K; recuerde que ahora es necesario desactivar el BASIC, el KERNAL o ambos antes de ejecutar el programa. Esto evitara cualquier posibilidad de interferencia entre el programa y el sistema operativo de su computadora. A continuacion mostraremos como Proceder.

El Primer Programa es un ejemplo de como desactivar el BASIC en lenguaje de maquina y segundo Para desactivar el KERNAL:

- .0A00 A9 36 LDA #\$36 / desactiva BASIC .0A02 85 01 STA \$01 .0A04 4C 09 80 JMP \$8009 / comienza el pro9.
- .0A00 A9 35 LDA #\$35 / desactiva KERNAL
- .0A02 85 01 STA ⊈01 .0A04 4C 09 80 JMP ⊈8009

Estos programas son completamente relocatiables y <mark>Pue</mark>den ser utilizados en cualquier memori... El Comando JMP (JUMP) se determina para cada Programa.

Es importante, para concluir, que con estos mètodos y una dosis de Paciencia llevarà a feliz termino cualquier desprotección de cartridges.

valores son energy by a de "endeten" coco ade

MAPA GENERAL DE LA MEMORJA

		1 hhttp:// 20-53 #466-6466
HEX SEC 9	DECIMAL	DESCRIPCION
0000	0	Registro direccion de chip
0001	1	Control y memoria de cinta
0003-0004	3-4	Float-Fixed vector
0005-0006	5-6	Fixed-Float vector
0007	7 7	Busca caracter
0008	8	Bandera de comillas
0009	9 30092	Guarda columna del TAB
000A	10	0=LOAD, 1=VERIFY
000B	11 0 01	Entrar Puntero del buffer
000C	12	Bandera de DIM asumda
0001	13	tipo:FF=string, 00=numerico
000E	14	tipo:80=entero, 00=P.flot.
000F	15	Data scan
0010	16	Bandera de funcion
0011	17	0=INPUT;\$40=GET;\$98READ
0012	18	Signo arco tangente
0013	19	Actual bandera I/O
0014-0015	20-21	Valor entero
0016	22	Puntero: lugar moment.string
0017-0016	23-24	Ultimo mom.string vector
0019-0021	25-33	Lugar Para mom.stri9
0022-0025	34-37	Area del Puntero utilit.
0026-002A	38-42	Area Para multiplication
002B-002C	43-44	Puntero:com. del Basic
002D-002E	45-46	Puntero:com. de variables
002F-0030	47-48	Puntero:com. de vectores
0031-0032	49-50	Puntero:fin de vectores
0033-0034	51-52	Puntero: lu9ar de strin9s
0035-0036	53-54	Puntero de string util
0037-0038	55-56	Puntero: limite de memoria
0039-003A	57-58	Actual nro linea de Basic
003B-003C	59-60	Anterior nro de linnea
	AND THE RESERVE OF THE PERSON	THE REST NAME OF SECURITY SECURITY SECURITY

003D-003E 003F-0040 0041-0042	61-62 63-64 65-66	Puntero Para el CONT Actual nro linea deDATA Actual direccion deDATA
0043-0044	67-68	Vector INPUT
0045-0046	69-70	Nombre de variable usada
0047-0048	71-72	Direccion variable usada
0049-004A	73-74	Puntero Para FOR/NEXT
004B-004C	75-76	Puntero save Basic
004D	77	Simbolo comparacion
004E-0053	78-83	Area trabajo extra
0054-0056	84-86	Vector Para funciones
0057-0060	87-96	Area extra numerica
0061	97	Acum 1: Exponente
0062-0065	98-101	Acum 2: Mantisa
0066	102	Acum 3:Signo
0067	103	Puntero constante eval.
0068	104	Acum 1:orden alta
0069-006E	105-110	Acum 2:Exp, Mant, Signo
006F	111	Compara signos
0070	112	Acum 1 orden baja
0071-0072	113-114	Long. cassete buffer
0073-008A 007A-007B	115-138	Subrutina CHRGET
008B-008F	122-123	Puntero de Basic
0090	.139-143	Valor RND
0091	144 145	Status word
0092	145	Keyswitch PIA
0093	147	Constante de tiempo(cass.)
0094	148	LOAD=0, VERIFY=1
0095	149	Salida serie
0096	150	Canacter serie
0097	151	Final de cinta 3500-0500
0098	152	Registro a guardar
0099	153	Nno de archivos abientos
009A	154	Entrada de unidad
009B	155	Salida unidad CMD
009C	156	Paridad caracter cassete
009D	157	Bandera byte recibido
009E	158	RUN=0, Modo Directo\$80 Primer lectura de cassete
	100	Primer lectura de cassete

	ADDITION TO	
009F	159	Segunda lectura
00A0-00A2	169-162	Reloj Jiffy HML
00A3	163	Bit serie
00A4	164	Cuenta lazos
00A5	165	Cuenta caida
00A6	166	Puntero del buffer cassete
00A7	167	Cabeza 9rabación
00A8	168	Error lectura
00A9	169	Comienzo escritura
00AA	170	Scan de cassette
00AB	171	Largo escritura
00AC-00AD	172-173	Puntero: cassete buffer
00AE-00AF	174-175	Direccion fin de Programa
00B0-00B1	176-177	Constantes de tiempo
00B2-00B3	178-179	Puntero:comienzo del buffer
00B4	180	1=contador habilitado
90B5	181	Próximo bit por RS232
00B6	182	Error de lectura de carac.
00B7	183	Caracteres nombre archivo
00B8	184	Corriente archivo logico
00B9	185	Corriente dirección 2ria.
00BA	186	Unidad funcionando
00BB-00BC	187-188	Puntero al archivo
00BD	189	Lectura de caracter entrada
00BE -	190	Nro de bloques restantes
00BF	191	Word buffer en serie
0000	192	Interlock motor de cassete
00C1-00C2	193-194	Dirección comienzo I/O
00C3-00C4	195-196	Puntero Kernal
00C5	197	Última tecla Presionada
0006	198	Nro de caracteres en buffer
00C7	199	Bandera de reverso
0008	200	Fin de linea de INPUT
00C9-00CA	201-202	Fila, columna cursor
00CB	203	Tecla, nro 64 si ninguna
00CC	204	0=cursor flasheante
00CD	205	Cuenta de caida
00CE	206	Carácter bajo el cursor
00CF	207	Cursor ParPadeante

00D0 00D1-00D2 00D3 00D4 00D5 00D6 00D7 00D8 00D9-00F2 00F3-00F6 00F7-00F8 00F9-00FA 0100-01FF 0200-0258 0259-0262 0263-0260 026D-0276 0277-0280 0281-0282 0283-0284 0287 0283-0284 0285 0286 0287 0288 0287 0288 0287 0288 0287 0288 0289 0288 0289 0288 0289	208 209-210 211 212 213 214 215 216 217-242 243-244 245-246 247-248 249-250 256-266 256-318 256-318 256-318 256-310 601-610 611-620 621-630 631-640 641-642 643-644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655-656 657 658 659 660	Ingreso de Pantalla/teclado Puntero linea Pantalla Posicion del cursor Bandera modo comillas Longitud linea de Pantalla Fila del cursor Ultima entrada Nro de INSERTs Tabla enlace de lineas Puntero color de Pantalla Puntero de teclado Puntero:entrada RS212 Punto flotante al ASCII Error de cassette Area del espacio Procesador Buffer ingreso de Basic Tabla archivo logico Tabla de unidad Tabla direccion secundaria Buffer del teclado Comienzo memoria BASIC Tope memoria BASIC Tope memoria BASIC Bandera serial bus Actual codigo de color Color en el cursor Page de memoria de Pantalla Maximo espacio de teclado Repite todos las teclas Repite contador veloz Repite contador veloz Repite contador retrasado Shift de teclado Ultimo Patron de shift Puntero:tabla de teclado Modo shift de teclado Descroll habilitado Registro control RS232 Registro comando RS232
0295-0296	661-662	Bit timin9

0297	663	RS232 status register
0298	664	Nro de bits a enviar
0299-029A	665-666	Codigo de velocidad RS232
029B	667	Fin de ingreso buffer RS232
029C	668	
029D	669	Comienzo de ingreso buffer
029E	670	Comienzo de salida buffer
029F-02A0	671-672	Fin de salida buffer RS232
029F-02H0	673	IRQ 1/0
02A2	12 75 2 Lin 14 M 15 7 1	CIR2 (NMI)
	674	CIA1 Timer A
02A3	675	CIA1 Interrupt
02A4	676	CIA1 bandera Timer A
02A5	677	Marcador de linea Pantalla
02C0-02FE	704-766	(Sprite 11)
0300-0301	768-769	Mensaje de error asociado
0302-0303	770-771	Comienzo Basic warm
0304-0305	772-773	Basic crunch
0306-0397	774-775	Mustra aviso asociado
0308-0309	776-777	Comienzo nuevo codigo Basic
030A-030B	778-779	Toma elemento aritmetico
030C	780	6510 accumulator
030D	781	6510 registro X
030E	782	6510 registro Y
030F	783	6510 status register
0310	784	USR instruccion jump
0311-0312	785-786	USR direction jump
0313	787	sin uso
0314-0315	788-789	Hardware Interrupt vector
0316-0317	790-791	Break Interrup vector
0318-0319	792-793	NMI Interrupt vector
031A-031B	794-795	Open vector
031C-031D	796-797	Close vector
031E-031F	798-799	Input vector
0320-0321	800-801	Output vector
0322-0323	802-803	Restore I/O vector
0324-0325	804-805	INPUT vector
0326-0327	806-807	OUTPUT vector
0328-0329	808-809	Stop vector test
032A-032B	810-811	GET vector
- un data maria la companya and	2W (F-187)	

```
0320-032n
            812-813
                     Abortado I/O vector
032E-032F
            814-815
                     Comienzo warm vector
0330-0331
            816-817
                     LOAD vector
                     SAVE vector
0332-0333
            818-819
0334-033B
            829-827
                     sin uso
0330-03FB
                    CASSETTE BUFFER
            828-1018
                     (Sprite 13)
(Sprite 14)
0340-037F
            832-894
0380-03BE
            896~958
                     (Sprite 15)
03C0-03FE
            969-1922
           1024-2047 Memoria de Pantalla
0400-07FF
0800-9FFF
           2048-40959 Memoria Ram BASIC
8000-9FFF
          32768-40959 ROM cartridge
         40960-49151 ROM Basic
A000-BFFF
A000-BFFF 49060-49151 RAM
C000-CFFF 49152-53247 Memoria RAM
D000-D02E 53248-53294 Video Chip (6566)
D400-D41C 54272-54300 Sound Chip (6581 SID)
D800-DBFF 55296-56319 Memoria color mybble
DC00-DC0F 56320-56335 Interfaz chip 1, IRQ
DD00-DD0F 56576-56591 Interfaz chip 2,NMI
D000-DFFF 53248-57294 Alternativa: set de caract.
E000-FFFF 57344-65535 ROM: sistema operativo
E000-FFFF 57344-65535 Alternativa: RAM
FF81-FFF5 65409-65525 Tabla Jump
```

GSIA-GSIB GAA-785 APP dainector are

MISCELANEAS

> TRABAJANDO CON CHR\$ Cualquier codigo CHR\$ o una combinación codigos Pueden ser asignados a un string:

100 C\$=CHR\$(147): REM LIMPIAR PANTALLA 200 PRINT CS"HOLA"

> EJECUCION DE COMANDOS DIRECTOS DESDE UN PROG. Es fàcil hacer a un Programa simular determinados caracteres han sido tiPeados. idea es Pokear mediante el Pro9rama los valores CHR\$ de uno o mas caracteres en el area memoria en el buffer del teclado (ver memoria en capitulo 7). Cuando el Programa haya terminado su ejecucion la computadora escribira READY y luego respondera a los caracteres contenidos en el buffer como si hubieran sido tipeados en modo directo por Ud.

El buffer del teclado ocupa las direcciones desde 631 hasta 640. Trabaja en conjuncion con la direccion 198, la cual lleva la cuenta del numero de caracteres Pokeados en buffer.

Corra el siguiente programa:

10 FOR I=1 TO 10:POKE 630+I,64+I 20 NEXT: POKE 198,10

Luego de READY apareceran las diez primeras letras del abecedario.

La aplicacion interesante de esto es que si Ud. Pokea los caracteres de un comando ejecutable como RUN, LOAD, LIST, etc entonces estos Podran ejecutarse automaticamente si agrega al buffer el

CHR\$ correspondiente a la tecla RETURN que es el valor 13. Ver apendice de codi9os ASCII y CHR\$ del Manual del Usuario.

> LISTANDO DESDÈ UN PROGRAMA Si Ud. ejecuta un comando LIST desde un Programa el listado se efectuará, Pero la ejecución del Programa se detendra. Ud. Puede utilizar la siguiente rutina Para Pokear el comando RUN en el buffer del teclado y ejecutar el RUN ni bien el listado se termine.

100 FOR I=631 TO 634:READ A:POKEI,A 200 NEXT: POKE198,4 300 DATA 82,85,78,13 400 LIST

> CARGA AUTOMATICA Cuando Ud. desee cargar un programa desde otro en forma automatica Puede utilizar:

10 PRINT"LOAD"CHR\$(34)"nombre"CHR\$(34) ",8[3 arriba]"

20 POKE631,13:POKE632,82:POKE633,85: POKE634,78:POKE635,13:POKE198,5:END

Cuando esto sea ejecutado, actuara como si Ud. hubiera tipeado el comando LOAD y luego tipeado RUN. Si Ud. utiliza casstte reemplace el numero 8 por

> CARGANDO PROGRAMAS CON DATASSETTE La manera mas fácil de car9ar y Programa desde otro es:

100 POKE631,131:POKE198,1

Esto Produce idéntico efecto que Presionado simultaneamente SHIFT-RUN/STOP.

> SUPRESION DEL "?" EN LOS INPUT Se trata de utilizar el teclado como un "device". El numero de device correspondiente al teclado es cero (0) y Puede temer um camal abierto Para si.

10 OPEN1.0

20 PRINT "ESCRIBA ALGO"; 30 INPUT#1,A\$ 40 PRINT

40 PRINT

50 CLOSE 1

60 PRINT "UD. HA ESCRITO: "A\$

La linea 10 abre un canal de entrada (INPUT); la 40 es necesaria Para mover el cursor a la Próxima linea y la linea 50 cierra el canal. Con este método se elimina el signo de interrogación pero Ud. debe controlar cuidadosamente la Posición del cursor.

Otra manera de evitar el signo de interrogacion es utilizando GET en lugar de INPUT:

10 B\$=""

20 POKE 207,0:POKE 204,0:GET A\$:IF A\$="" THEN 10

30 IF A\$=CHR\$(13) THEN PRINT CHR\$(32):GOTO 40

40 PRINT A\$;:B\$=B\$+A\$:GOTO 20 50 REM LO INGRESADO ES GUARDADO COMO B\$

Es necesario PRINT CHR\$(32) (espacio) para apagar el cursor en caso que este encendido cuando Ud. Presiona la tecla RETURN.

> UTILIZACION DE TECLAS SELECCIONADAS La siguiente rutina le Permitira detectar si una tecla fue Presionada dentro de un grupo determinado de caracteres, el que Ud. necesite utilizar.

10 GET A\$: J=1:FORI=1TO4:

20 IF A\$=MID\$("ABCD", 1, 1) THEN J=I+1

30 NEXT

40 ON J GOTO 10, aaa, bbb, ccc, ddd

La linea 40 Permite direccionar según la tecla Presionada.

En el ejemplo aaa,bbb,ccc,ddd, son los numeros de linea a los cuales yo quiero derivar el programa, segun A,B,C o D sean Presionadas.

ABCD es el 9rupo de caracteres seleccionado. Este 9rupo puede ser tan largo como quiera e inclusive puede incluir los codigos de las teclas de funcion.



> UTILIZANDO EL COMANDO GET Un buen Programador escribiria esto:

10 PRINT "TOQUE UNA TECLA PARA CONTINUAR" 20 GET A\$:IF A\$="" THEN 20 Un mejor Programador borrarà el buffer del teclado Primero. De esa manera ignorarà las teclas Previamente Presionadas:

signiente a obtendra el numero da limba donde

10 PRINT "TOQUE UNA TECLA PARA CONTINUAR"

15 GET A\$: IF A\$<>"" THEN 15

20 GET A\$: IF A\$="" THEN 20

Otra alternativa Para vaciar el buffer es:

15 POKE 198,0



> COMANDO GET CON CURSOR Una desventaja del comando GET es que no Provee el cursor Para indicar al usuario la Pregunta. He aqui un metodo Para obtener el cursor:

10 POKE 204,0

20 GET A\$:POKE 207,0:IF A\$="" THEN 20

30 POKE 204,1:PRINT A\$

El POKE en las lineas 10 y 20 le indican a la computadora que encienda el cursor mientras espera que una tecla sea Presionada. La linea 30 apaga el cursor e imprime el valor de A\$. Serà necesario tocar por lo menos la barra espaciadora para no dejar el cursor en Pantalla.



> SOLUCION DE ERRORES DE DATA Si Ud. obtiene un ILLEGAL QUANTITY ERROR en una sentencia DATA cuando corre el Programa, tipee lo siguiente y obtendra el numero de linea donde se encuentra el error:


PRINT PEEK(63)+256*PEEK(64)

---*---

RESET

Cuando a Ud. le suceda que un programa bloquee su computadora y las teclas RUN/STOP - RESTORE no devuelvan el cursor, sera el momento de usar un RESET (aplicable en casos de lenguaje de maquina).

Un reset basicamente es un switch que conecta los Pins 1 y 3 del User Port (ubicado en la parte trasera derecha, de 12 Pins a contar de izquierda a derecha, es de decir que el Pin 12 es el que se encuntra mas al borde de la maquina). A continuacion se muestra el circuito en el cual se ha contemplado la eliminación de todo riesgo para la computadora.



> CONVERSION HEXA/DECIMAL

Trabajando con la C-64 el usuario desde sus primeros Pasos en computación encontrará a menudo números hexadecimales (base 16) muy utilizados, fundamentalmente en los programas en lenguaje de maquina, frecuentemente utilizados como sub-rutina en programas BASIC.

A continuación mostramos una rutina que le permitira realizar ambas conversiones, es decir de decimal a hexadecimal y viceversa. Cuando convierta hexadecimal a decimal ingrese un numero de cuatro digitos, usando ceros cuando sea necesario. Por ejemplo, \$9A sera 009A.

10 PRINT " 1- DEC A HEX" 20 PRINT " 2- HEX A DEC" 30 N\$="0123456789ABCDEF" 40 PRINT: INPUT A 50 IF A=2 THEN 130 60 IF AC1 THEN 10 70 PRINT"INGRESE # DEC";:INPUT A:B=1:C=3 80 D=161C:PRINT A;:PRINT "= \$";:A=A+1 90 IF A-D>0 THEN A=A-D:B=B+1:GOTO 90 100 PRINT MID\$(N\$,B,1);:B=1:C=C-1:D=161C 110 IF C>-1 THEN 90 120 PRINT:PRINT:GOTO 10 130 PRINT "INGRESE # HEX"; : INPUT H\$: D=0:Q=3 140 FOR M=1 TO 4:FOR W=0 TO 15 150 IF MIDs(Hs,M,1)=MIDs(Ns,W+1,1) THEN 170 160 NEXT W 170 D1=W*(16*(Q)):D=D+D1:Q=Q-1:NEXT M 180 DE=INT(D):PRINT"\$";H\$;" =";DE 190 PRINT: GOTO 10

INDICE

<u>CAPITULO PRIMERO</u> Utilidades
Consejos útiles 1
Recuperando programas 2
Comandos inmediatos
Mini teclado numérico 6
Corrigiendo programas 8
Documentando programas 9
Sprites en Basic11
Trace14
Ordenamiento instantáne18
CAPITULO SEGUNDO Incógnitas
Teclas de función21
Archivos en Cassette22
Protección de programas en cassette24
CAPITULO TERCERO Musica
Sintetizador 6425
CAPITULO CUARTO Trabajando
Secretaria electrónica34
CAPITULO QUINTO Ganando dinero
Estadísticas en el azar43
CAPITULO SEXTO Obteniendo juegos
Desproteccion de cartridges51
CAPITULO SEPTIMO Estudiando
Mapa general de la memoria63
CAPITULO OCTAVO
Miscelaneas

